



Philips MiniVac
Kruimelzuiger

10,8 V accu (lithium)

Zonder zak, cyclonisch
Spleetmondstuk en borstel
Eco



FC6148

Iedere dag een groenere wereld

Bespaar tot wel 70% energie door efficiënt opladen*

De Philips MiniVac EnergyCare-stofzuiger van 10,8 V heeft een lichte, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij. Het efficiënte oplaadsysteem verbruikt geen stroom meer zodra de batterijen zijn opgeladen, dus er gaat niets verloren.

Bespaar op energie, niet op kracht

- Oplaadsysteem schakelt uit als de batterijen vol zijn

Gebruiksvriendelijk

- Gebogen handvat voor optimale grip
- Eenvoudig los te klikken mondstuk om het apparaat eenvoudig te legen

Maakt kwetsbare en moeilijk bereikbare oppervlakten schoon

- Oplaadstandaard met borstel en spleetmondstuk

Optimale filtering

- Cyclonische stofzuiger zonder zak met 2 fasen voor een optimale filtering

Gegarandeerd hoge zuigkracht

- Duurzame lichte lithium-ionbatterijen

PHILIPS

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Apparaten per A-doos: 6
- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 460 x 160 x 160 mm
- Afmetingen van A-doos (l x b x h): 508 x 335 x 490 mm

Ontwerp

- Kenmerken: Doorzichtige stofbak
- Kleur: Wit en groen

Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Batterijvoltage: 10,8 V
- Oplaadtijd: 8,0 hr
- Looptijd: 9 minute(s)
- Onderdruk (max.): 4,3 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 100 W

- Zuigkracht (max): 22 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 81 dB
- Luchtsnelheid (max.): 950 l/min

Bruikbaarheid

- Speciale functies: Oplaadindicatie, Soft-touch handvat

Mondstukken en accessoires

- Overige accessoires: Oplaadstation

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 0,8 kg

Filtering

- Stofinhoud: 0,5 L
- Filtersysteem: Cyclonische actie in 2 fasen

Kenmerken

Duurzame lichte lithium-ionbatterijen

De krachtige Li-ionbatterijen (lithium-ion) van de Philips Mini Vac hebben een duurzamer vermogen ten opzichte van standaard NiCd-batterijen (nikkel-cadmium). Li-ionbatterijen zijn ook heel licht, waardoor het schoonmaken gemakkelijker wordt.

Cyclonisch, zonder zak met 2 fasen

De cyclonische stofzuiger zonder zak zorgt ervoor dat het vuil binnenin blijft ronddraaien voor een optimale, hoge zuigkracht en een duurzaam schoonmaakresultaat. Het 2-fasensysteem zorgt ervoor dat het vuil, eenmaal binnen, niet meer naar buiten kan. Het eerste filter blokkeert het meeste vuil, terwijl het tweede filter de fijnere stofdeeltjes opvangt.

Borstel en spleetmondstuk

In de oplaadstandaard van de MiniVac vindt u een borstel en een spleetmondstuk. Met de borstel zorgt u ervoor dat u kwetsbare oppervlakken niet beschadigt en met het spleetmondstuk komt u op moeilijk bereikbare plekken.

Systeem schakelt na opladen uit

Het efficiënte oplaadsysteem schakelt automatisch uit wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen. Er wordt geen stroom meer verbruikt, waardoor u energie bespaart. Andere oplaadsystemen blijven batterijen opladen, ook als dit niet meer hoeft, waardoor er energie wordt verspild.

Aërodynamisch mondstuk

Het aërodynamische mondstukontwerp van de Philips MiniVac is ontworpen voor een maximale stofopname van zelfs de kleinste stofdeeltjes. De ergonomische vorm van het mondstuk helpt u om zelfs op moeilijk bereikbare gebieden schoon te maken.

Prettig handvat

De Philips Mini Vac heeft een gebogen handvat waardoor deze perfect in de hand ligt en u de Mini Vac precies zo kunt vasthouden als u wilt.

Mondstuk in 1 handeling los te klikken

De Philips MiniVac-stofzuiger is eenvoudig en snel te legen en hygiënisch schoon te maken. De Philips MiniVac heeft een mondstuk dat u in een handomdraai van het apparaat kunt verwijderen, zodat u de MiniVac kunt legen zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.



Publicatiedatum
2022-05-27

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* vergeleken met het vorige Philips-model FC6050. Interne test 2007
Philips Consumer Lifestyle.