



Philips
Éveil Lumière

Port USB
et simulateur de crépuscule



HF3485/01

Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur, et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Vous pouvez personnaliser votre réveil en ajoutant des sons et de la musique via le port USB.

Facile à utiliser

- Rappel intelligent activable en appuyant n'importe où sur l'appareil
- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

Efficacité prouvée

- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin

Endormez-vous naturellement

- Endormez-vous avec une lumière et des sons qui s'estompent graduellement

Lumière et son augmentent progressivement pour un réveil agréable

- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- Choix de 4 sons naturels et plaisants
- Ajoutez des sons et de la musique par USB
- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur

PHILIPS

Points forts

La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

Réveillez-vous avec un choix de 4 sons naturels



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio

que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume souhaité. Vous avez le choix entre quatre ambiances : le chant matinal des oiseaux dans la forêt, les vaches dans les alpages, le chant du coucou ou une musique de yoga très relaxante. Ces sons à l'intensité progressive vous aident à vous réveiller tout en douceur.

Ajoutez des sons et de la musique par USB



Vous pouvez être réveillé par un nouveau son chaque jour en téléchargeant à l'adresse www.philips.com des chansons spécialement composées à cet effet et en les stockant sur une clé USB. Vous n'aurez alors plus qu'à insérer la clé dans votre lampe-réveil et à choisir la chanson que vous avez envie d'entendre à l'heure programmée de votre réveil. Et vous pouvez bien sûr écouter vos propres fichiers MP3 stockés sur la clé.

Endormez-vous naturellement



La progression décroissante de la lumière et du son favorise le sommeil. Vous n'avez qu'à programmer la durée de la simulation de pénombre.

Rappel intelligent



Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la lampe-réveil en mode de rappel, tout simplement en appuyant dessus, afin que le son choisi soit lu de nouveau 9 minutes après sa diffusion initiale.

Lampe de chevet



Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet

Lampe halogène remplaçable



L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

Caractéristiques

Son

- Radio FM
- Port USB
- Nombre de sons pour le réveil: 4

Spécificités techniques

- Alimentation: 85 W
- Longueur du cordon: 200 cm
- Tension: 230 V
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Fréquence: 50 Hz
- Type de lampes: Lampe halogène Philips 100 W, 12 V, GY6.35
- Durée de vie des lampes: estimée > 4 000 heures
- Fiche électrique à isolation: N/A
- Adaptateur de puissance de sortie: N/A

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0 (diamètre) cm
- Poids du produit: 1,45 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm
- Poids de l'emballage: 1.7 kg
- Pays d'origine: Chine
- Poids de la fiche électrique: N/A

Facile à utiliser

- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Charge les iPhone/iPod touch: Non
- Contrôle de la luminosité de l'affichage: 4 réglages
- Alarme avec fonction snooze: Répétition de l'alarme intelligente
- Fonction démo en magasin
- Nombre d'alarmes: 2 alarmes
- Bouton de répétition pour le son: 9 minutes
- Contrôlé par appli iPhone/iPod: Non

La lumière comme source de bien-être

- Augmentez votre niveau de vigilance
- Réveillez-vous en douceur
- Endormez-vous naturellement

Lumière naturelle

- Réglages de luminosité: 20
- Simulation d'aube: réglable, 20-40 minutes
- Simulation colorée de lever de soleil: Non, jaune uniquement
- Intensité lumineuse: 250 lux
- Simulation de crépuscule

Sécurité et réglementation

- Ne convient pas à un éclairage général
- Sans UV: Sans UV
- Réveillez-vous grâce à la lumière



Date de publication
2022-07-25

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Testé aux Pays-Bas et en France (Blauw Research) sur 477 personnes en 2009

* Norden et al. dans la revue Acta Psychiatr Scand en 1993 / M. Gordijn et al. à l'Université de Groningen en 2007