



Philips
Éveil Lumière

Port USB
et simulateur de crépuscule



HF3485/01

Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur, et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Vous pouvez personnaliser votre réveil en ajoutant des sons et de la musique via le port USB.

Easy to use

- Répétition de l'alarme intelligente, appuyez n'importe où pour l'activer
- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

Proven benefits

- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin

Drift to sleep naturally

- Endormez-vous avec l'atténuation progressive de la lumière et du son

Soft rising light and sound wakes you gradually

- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- Un choix de 4 sons naturels et agréables pour le réveil
- Ajoutez de nouveaux sons et de la musique via le port USB
- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur

PHILIPS

Points forts

La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

4 sons naturels pour le réveil



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio

que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre quatre sons : le chant matinal des oiseaux dans la forêt, le meuglement des vaches dans les Alpes, le chant du coucou et une musique de yoga relaxante. Leur volume augmente progressivement, pour un réveil plus agréable et paisible.

Ajoutez de nouveaux sons et de la musique via le port USB



Vous avez la possibilité d'être réveillé par un nouveau son tous les jours. Vous pouvez télécharger des chansons de réveil spécialement créées sur www.philips.com et les copier sur votre clé USB. Lorsque vous branchez la clé USB sur l'Éveil Lumière, vous pouvez sélectionner une des chansons de la clé pour qu'elle soit diffusée au réveil. Vous pouvez également écouter vos propres fichiers MP3 via la connexion USB.

Endormez-vous naturellement



La lumière et le son s'estompent progressivement pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez définir la durée du simulateur de crépuscule.

Répétition de l'alarme intelligente



Vous pouvez mettre l'Éveil Lumière en mode de répétition de l'alarme en tapant n'importe où sur l'appareil. Au bout de 9 minutes, la diffusion du son reprend doucement.

Lampe de chevet



Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet.

Lampe halogène remplaçable



L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

Caractéristiques

Son

- Radio FM
- Port USB
- Nombre de sons pour le réveil: 4

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 200 cm
- Tension: 230 V
- Alimentation: 85 W
- Fréquence: 50 Hz
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Type de lampes: Lampe halogène Philips 100 W, 12 V, GY6.35
- Durée de vie des lampes: estimée > 4 000 heures
- Fiche électrique à isolation: N/A
- Adaptateur de puissance de sortie: N/A

Poids et dimensions

- Poids du produit: 1,45 kg
- Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0 (diamètre) cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm
- Poids de l'emballage: 1.7 kg
- Pays d'origine: Chine
- Poids de la fiche électrique: N/A

Facile à utiliser

- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Charge les iPhone/iPod touch: Non
- Contrôle de la luminosité de l'affichage: 4 réglages
- Alarme avec fonction snooze: Répétition de l'alarme intelligente
- Fonction démo en magasin
- Nombre d'alarmes: 2 alarmes
- Bouton de répétition pour le son: 9 minutes
- Contrôlé par appli iPhone/iPod: Non

La lumière comme source de bien-être

- Augmentez votre niveau de vigilance
- Endormez-vous naturellement
- Réveillez-vous en douceur

Lumière naturelle

- Réglages de luminosité: 20
- Simulation d'aube: réglable, 20-40 minutes
- Simulation colorée de lever de soleil: Non, jaune uniquement
- Intensité lumineuse: 250 lux
- Simulation de crépuscule

Sécurité et réglementation

- Ne convient pas à un éclairage général
- Sans UV: Sans UV
- Réveillez-vous grâce à la lumière



Date de publication
2022-09-14

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Testé aux Pays-Bas et en France (Blauw Research) sur 477 personnes en 2009

* Norden et al. dans la revue Acta Psychiatr Scand en 1993 / M. Gordijn et al. à l'Université de Groningen en 2007