



Saeco Intelia
W pełni automatyczny
ekspres do kawy

- Parzenie 7 rodzajów kawy
- Zinteg. dzbanek i spieniacz do mleka
- Czarny
- 5-stopniowy, regulowany młynek

HD8753

Espresso i cappuccino za jednym naciśnięciem przycisku

Najnowsza technologia Latte Perfetto opracowana przez firmę Saeco

Tylko automatyczny ekspres Saeco Intelia pozwala uzyskać doskonałe espresso oraz umożliwia łatwą obsługę, regulację i czyszczenie. Przygotuj idealne cappuccino lub espresso za dotknięciem jednego przycisku.

Szeroki wybór kaw

- Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania

- Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie

- Wydobądź najlepszy smak dzięki ceramicznym młynkom
- Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka

 **Saeco**



Zalety

5-stopniowe, regulowane młynki



Jeśli chodzi o stopień zmielenia kawy, ten ekspres zawsze spełnia oczekiwania. Różne mieszanki kawy wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można ustawić pięć grubości mielenia — od najdrobniejszego w celu przygotowania prawdziwego espresso po najgrubsze w celu przygotowania łagodniejszej kawy.

Ceramiczne młynki



Solidne ceramiczne młynki gwarantują przyjemność z doskonałej kawy na długie lata. Wykonany z ceramiki młynek doskonale mieli ziarno, co pozwala wodzie równo przepływać, wydobywając najczystsza esencję z ziaren. W przeciwieństwie do „zwykłych” młynków materiał ceramiczny sprawia, że kawa nie ma posmaku przypalonych ziaren.

Wymowany blok zaparzający



Efektywność i łatwość obsługi były głównymi założeniami, kiedy 30 lat temu firma Saeco stworzyła pierwszy blok zaparzający. Po dziś dzień blok zaparzający jest nadal innowacyjnym i robiącym wrażenie rozwiązaniem technologicznym. Jak zawsze jest prosty w czyszczeniu — wystarczy go wyjąć i myć przez kilka sekund pod bieżącą wodą, a następnie w prosty sposób włożyć z powrotem do urządzenia.

Funkcja pamięci



Po wybraniu idealnej mocy z 5 różnych ustawień można ją z łatwością zapisać wraz z wybraną długością i temperaturą dzięki funkcji pamięci. Od tej pory każda filiżanka kawy będzie idealnie dopasowana do Twojego gustu. W przeciwieństwie do lokalnego baristy możesz zapamiętać, jak się ją przygotowuje.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Europa

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 0,8 m
- Pojemność pojemnika na ziarna: 300 g
- Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 (café lungo) s
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
- Pojemność pojemnika na fusy: 10 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
- Ciśnienie pompki: 15 barów
- Maks. wysokość filiżanki: 130 mm
- Bojlery wody: 1

Projekt

- Kolor: Czarny, metalowy

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
256 x 444 x 340 mm
- Waga produktu: 8,9 kg

Informacje ogólne

- Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
- Odpowiednie dla: Całe ziarna kawy, kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z filtrem AquaClean, Wymowany blok zaparzający, Automatyczny cykl płukania, Opcjonalny filtr wody Brita, Automatyczny cykl usuwania kamienia
- Ustawienia mocy kawy: 3
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja ilości parzonej kawy, Regulacja mocy kawy, Regulacja temperatury
- Ustawienia młynka: 5
- Łatwość i komfort użytkowania: Wymowana tacka ociekowa, Wymowany kranik
- Napoje wybierane jednym dotknięciem: 7
- Ustawienia temperatury: 3
- Funkcje specjalne: Zintegrowany pojemnik, Funkcja gorącej wody, Ręczny spieniacz do mleka Pannarello, Wstępne zaparzanie, Młynek ceramiczny
- Sposób podgrzewania wody: Szybki bojler
- Pojemnik na mleko: Podstawowy pojemnik
- Typ wyświetlacza: LCD
- Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca woda, café crème, spienione mleko, espresso macchiato, latte macchiato

Wykończenie

- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna i plastik
- Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1900 W