



Philips Performer Ultimate  
Usisavač s vrećicom

Usisava 99,9 % prašine  
900 W  
4 l



FC8955/09

## Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.

TriActive LED tehnologija otkriva skrivenu prašinu.

Inovativni Performer Ultimate tvrtke Philips naš je najnapredniji usisavač s vrećicom.

### Napredno dubinsko čišćenje

- Intuitivni digitalni zaslon za najbolju učinkovitost
- Daljinska kontrola na drški ErgoGrip s ugrađenim kontrolnim gumbima
- Priložena dodatna oprema za brzo i temeljito čišćenje
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- 30 % reciklirane plastike

### Antialergijski

- Antialergijski filter zadržava >99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

### Optimalne radne značajke

- Tehnologija AirflowMax za kontinuiranu veliku usisnu snagu
- Automatsko uključivanje/isključivanje za usisnu snagu samo onda kad vam je potrebna
- CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova
- TriActive LED za dubinske rezultate čišćenja

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax dugo održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

### TriActive LED



Novi TriActive LED usisni nastavak otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji za osvjetljavanje poda. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj s gumenim krilcima, nastavak bez četke osigurava ugodan rad bez namotavanja dlaka. Zahvaljujući plošnom obliku, možete ga potpuno poleanuti i tako doseći još više površina.

### CarpetClean



Usisni nastavak CarpetClean idealan je za dubinsko čišćenje, pogodan za najzahtjevnije čišćenje tepiha te omogućava učinkovito usisavanje mekih podova.

### Aut. uk./isk.



Inteligentna značajka za uključivanje-isključivanje automatski uključuje usisavač kad ga koristite, a isključuje ga kad se ne koristi

### Napravljeno u Europi



Inovativni Performer Ultimate proizvodi se u Europi, u skladu s visokim standardima kvalitete tvrtke Philips

### Daljinska kontrola na drški



Zahvaljujući ergonomskom daljinskom upravljaču, postavke snage su vam pod prstima tako da možete jednostavno odabrati željenu snagu i prilagoditi je vrsti poda, za učinkovitije usisavanje. Druga prednost daljinskog upravljača u tome je što ne morate posezati za glavnom jedinicom, zbog čega je čišćenje jednostavnije no ikad, bez kompromisa po pitanju pokretljivosti.

### Priložena dodatna oprema



Priložena dodatna oprema uključuje: – Nastavak za uske površine kojim možete doseći uže prostore pogodan je za čišćenje uz rubove podnih lajśni i drugih teško dostupnih mjesta, primjerice otvora. – Nastavak za usisavanje namještaja s malom, plošnom glavom, velike usisne snage; ovaj dodatak pogodan je za površine od tkanine.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive LED
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka, Mala četka
- Dodatna usisna četka: Nastavak za čišćenje tepiha
- Dodatni nastavci: ErgoGrip kontrola

## Dizajn

- Boja: Titanij-srebrna

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 475 x 300 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,2 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 75 % recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W

- Protok zraka (maks.): 35 l/s
- Razina snage zvuka: 75 dB
- Usisavač (maks.): 15 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W
- Usisna snaga (maks.): 220 W

## Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Antialergijski filter

## Upotrebljivost

- Radni domet: 11 m
- Spojnica cijevi: SmartLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma
- Digitalni pokazatelj napunjenosti vrećice



Datum izdavanja  
2023-07-23

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 78087 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).