



Philips Jewel
Dammsugare med påse

2 000 W

425 W sugeffekt
HEPA 13 tvättbara filter
Animal

FC9078/01

Vackert resultat på ett ögonblick

TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Jewel-serien är idealisk för dig som vill ha snygga resultat snabbt. Den har ett patenterat TriActive-munstycke som ger tre rengöringar i ett drag.

Mycket effektivt antiallergisystem

- HEPA AirSeal plus HEPA 13-filter

Perfekta resultat på mattor och möbler

- Turboborstmunstycket tar bort 25 % mer hår och damm

Enkel rengöring även runt möbler

- TriActive-munstycke med unikt 3-i-1-system

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2 000 W motor som ger max. 450 W sugeffekt

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control ger en behaglig doft

PHILIPS

Funktioner

2 000 W motor



Högeffektiv motor på 2 000 Watt genererar max. 450 Watt sugkraft för perfekt rengöringsresultat.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Den här Philips-dammsugaren är utformad så att all luft som tas in passerar genom det tvättbara HEPA 13-filtret (99,95 % filtrering) innan den släpps ut. Ingen luft kommer undan.

Active Fragrance Control



Jewel levereras med en fullständigt integrerad och justerbar Active Fragrance Control som ger en

fräsch och ren lukt. Doftgranulaten finns med blomdoft (FC8025) och citrondoft (FC8026).

Turboborstmunstycke



Med turboborstmunstycket kan du djuprengöra mattor och dessutom snabbt ta bort hår och ludd från mattor. Den roterande borsten avlägsnar aktivt små dammpartiklar och hårstrån, vilket ger 25 % bättre rengöring av mattor. Hjulen på munstycket motverkar skador vid användning på hårda golv.

TriActive-munstycke



med TriActive-munstycket kan du rengöra golven på 3 sätt samtidigt: 1) En större öppning längst ut på munstycket suger upp stora partiklar. 2) Det är maximalt effektiv tack vare optimerat luftflöde genom munstycket. 3) De två sidoborstarna sopar ihop damm och smuts som samlas nära möbler och väggar.

Specifikationer

Prestanda

- Ineffekt (max): 2000 W
- Ineffekt (IEC): 1800 W
- Ljudnivå (Lc IEC): 76 dB
- Sugeffekt (max): 450 W
- Uppsugningskraft (max): 32 kPa
- Luftflöde (max): 43 l/s

Design

- Färg: Denim Blue

Användbarhet

- Aktionsradie: 10 m
- Sladdlängd: 7 m
- Rörkoppling: Knapp
- Bärhandtag: Front
- Rörtyyp: Metallackerat teleskoprör i 2 delar
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Damm full-indikator
- Hjultyp: Gummi
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, Litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActive-munstycke
- Tillbehörsförvaring: På handtaget
- Extra munstycke: Turboborste

Vikt och mått

- Produktens vikt: 5,7 kg

Filtrering

- Typ av dammpåse: s-bag
- Dammkapacitet: 3 L
- Utblåsfiler: Ultra Clean Air tvättbart HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal



Publiceringsdatum
2023-03-07

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com