

Philips PowerLife
Usisavač s vrećicom

1500 W
Usisna četka TriActive

FC8453/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Sjajni rezultati čišćenja na svim vrstama podova uz usisavač PowerLife tvrtke Philips zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive.

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Long lasting dust pickup

- s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate

Ergonomska drška za daleko dosezanje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskej dršci

Lagana metalna teleskopska cijev

- Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

PHILIPS

Istaknute značajke

s-bag od 3 l



Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

Aluminijska teleskopska cijev



Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Izuzetno dugačka ergonomski drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Dizajn

- Boja: Nebeski plava

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 282 x 220 mm
- Masa proizvoda: 4,2 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1400 W
- Godišnja potrošnja energije: 52 kW/h
- Protok zraka (maks.): 37 l/s
- Razina snage zvuka: 85 dB
- Usisavač (maks.): 23,5 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3 l
- Ispušni filter: Mikro filter

Upotrebljivost

- Radni domet: 8 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Aluminijska teleskopska cijev
- Duljina kabela: 5 m
- Vrsta kotačića: Plastika



Datum izdavanja
2023-07-23

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 75525 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com