

Saeco Xelsis Kaffeevollautomat -Refurbished

- 12 Kaffeespezialitäten
- LatteDuo System
- Edelstahl-Front
- 12-stufig anpassbares Mahlwerk

SM7583

Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten

Bis zu 12 weltberühmte Rezepte, von normalem Espresso und Cappuccino bis hin zu Kaffeespezialitäten wie Americano. Tippen Sie einfach auf die Symbole, um das Getränk auszuwählen, und passen Sie es bei Bedarf über unseren intuitiven CoffeeEqualizer™ an.

Praktische Anwendung

- HygieSteam: Die automatische Reinigungsfunktion entfernt 99,99 % der Milchrückstände
- Unser größter Kaffeebohnenbehälter mit Verschluss hält Ihre Bohnen frisch
- Die abnehmbare Brüheinheit garantiert sichtbare hygienische Bedingungen

Hochwertiger Kaffee

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus Ihren Kaffeebohnen
- Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Wasserboiler
- LattePerfetto für festen Milchschaum mit feiner Textur

Personalisierte Vielfalt

- LatteDuo: Bereiten Sie jedes Rezept in zweifacher Ausführung zu
- 12 weltberühmte Kaffeegetränke auf Knopfdruck
- Erweitertes Display und Touch-Symbole für die schnelle Auswahl Ihrer Getränke
- 6 Profile: Speichern Sie einfach Ihre persönlichen Vorlieben



Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

Automatisches Reinigungsprogramm



Unser innovatives automatisches Reinigungssystem HygieSteam entfernt 99,99 % der Milchrückstände mit nur einer Berührung

Externe Empfehlung



Mit der Saeco Technologie können Sie die besten Aromen aus Ihren

Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhalten so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

LatteDuo



Bereiten Sie mit nur einer Berührung eine oder zwei Kaffeespezialitäten zu, einschließlich Cappuccino oder Latte Macchiato. Alles in einem Durchgang.

Kaffeebohnenbehälter mit Verschluss Unser größter Kaffeebohnenbehälter fasst bis zu 450 g frische Bohnen und ist mit einem speziellen AromaSeal-Verschluss ausgestattet, sodass die Kaffeebohnen lange frisch bleiben.

Hochleistungs-Boiler



Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

Abnehmbare Brüheinheit



Die abnehmbare Brüheinheit garantiert sichtbare hygienische Bedingungen. Alternativ bietet die Saeco Brüheinheit eine automatische Reinigung mit unseren speziellen Reinigungstabletten.

LattePerfetto



Die LattePerfetto Technologie sorgt für kleinere Milchschaumporen und produziert einen festen Milchschaum mit feiner Textur für Ihren milchbasierten Kaffee. Die präzise Geometrie des Aufschäumsystems sorgt für die optimale Temperatur und ein hervorragendes Schaum-Milch-Verhältnis.

Kaffeevollautomat - Refurbished

12 Kaffeespezialitäten LatteDuo System, Edelstahl-Front, 12-stufig anpassbares Mahlwerk

Daten

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzerprofile: 6
- Temperatureinstellungen: 3

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Wasserbehälter mit LED-Beleuchtung
- Milchaufwärmfunktion

Technische Daten

- Ursprungsland: Italien
- Kapazität des Milchbehälters: 0,6 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 14 Portionen
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 450 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität:: AquaClean
- Kapazität der Abtropfschale: 500 ml

Design

Farbe: Edelstahl und Schwarz

Gewicht und Abmessungen

 Produktabmessungen (B x T x H): 283 x 489 x 393 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 75 bis 148 mm
- Milchlösung: Latte Perfetto Technologie
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter, Automatisches Reinigen des Behälters
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare Temperatur, Benutzerprofile, Anpassbarer Kaffeegeschmack
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Anzahl Benutzerprofile: 6
- · Art des Durchlauferhitzers: Edelstahlboiler
- Spezielle Funktionen: Pulveroption
- Art des Behälters: Milchbehälter
- Displaytyp: LCD

Ausführung

Gehäusematerial: ABS

Service

• 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- Energie-Label: Klasse B*
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: <0,5 W



Ausstellungsdatum 2023-10-18

Version: 1.1.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der ausgewählten Kaffeesorte sowie von der Reinigung der Maschine.

* Energie-Label: Klasse B, gemäß schweizer Energie-Label und basierend auf Standartmessmehtoden von EN 60661.