

Philips PerfectCare Expert
Glačalo s generatorom
pare

Tlak do 6,5 bara

Mlaz pare od 310 g
Mehanizam za fiksiranje pri
nošenju
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5
l



GC9231/02

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Odvojivi spremnik za vodu za jednostavno ulijevanje

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare pruža izuzetno brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Glačanje je postalo doista izuzetno jednostavno.

Brzo i snažno glačanje

- Tlak do 6 bara
- Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje
- Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata
- Nova površina za glačanje SteamGlide vrhunska je površina za glačanje tvrtke Philips
- Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glačanja
- Sigurno zaključajte glačalo na podnožju

Bezbrizno glačanje – nije potrebno postavljanje temperature

- Glačajte sve tkanine, od tramera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature
- Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

PHILIPS

Istaknute značajke

Tlak do 6 bara



Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantna snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

Para je spremna za 2 minute



Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

Easy De-Calc



Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamena. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom

glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

Nova površina za glačanje SteamGlide



Nova površina za glačanje SteamGlide najbolja je površina za glačanje koju je proizvela tvrtka Philips. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

Odvojni spremnik za vodu od 1,5 l

Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,5 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.

Tehnologija OptimalTEMP



Sada možete glačati sve tkanine, od traperi do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progrijavanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate prilagođavati

temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

Sigurno odlaganje



Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glačanje bez progrijavanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Tijekom glačanja nema potrebe za vraćanjem glačala na podnožje jer vruću površinu za glačanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glačanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glačati niti dasku. Sve to olakšava glačanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.

Značajka sigurnosnog zaključavanja



Vaše glačalo s generatorom pare ima značajku sigurnosnog zaključavanja prilikom nošenja. Glačalo možete sigurno zaključati na podnožju, što ga čini sigurnim i smanjuje mogućnost da druge osobe dodiruju vruću površinu za glačanje. Osim toga, lako možete nositi generator pare.

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Easy De-calc
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca
- Prikladno za vodu iz slavine

Tehničke specifikacije

- Masa glačala: 1,2 kg
- Masa glačala + postolje: 5 kg
- Dimenzije pakiranja: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
- Dimenzije proizvoda: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Kapacitet spremnika za vodu: 1500 ml
- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Punjenje vodom i pražnjenje: Odvojni spremnik za vodu, Izuzetno velik otvor za punjenje
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Rješenje za spremanje: Mehanizam za fiksiranje pri

nošenju

- Slobodno pomicanje kabela (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držač kabela: Odjeljak za spremanje kabela
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Stopalo za glačanje: SteamGlide
- Snaga: 2400 W
- Tlak: Do 6
- Sigurno odlaganje
- Dodatna količina pare: 310 g
- Okomito ispuštanje pare
- Kontrola izlazne pare
- Postavke količine pare
- Vrh glačala (Steam tip)



Datum izdavanja
2024-01-25

Verzija: 1.0.2

EAN: 87 10103 62216 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com