

Philips Performer  
Мешковый пылесос

AnimalCare

FC9174/08



## Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью.

### **Исключительное качество очистки**

- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

### **Эффективная противоаллергенная система**

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

### **Эффективная противоаллергенная система**

- Знак качества ECARF за проверенную эффективность

### **Продолжительный сбор пыли**

- s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

### **Идеальная очистка ковров и мебели**

- Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

# PHILIPS

## Особенности

### Мощная очистка



Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

### Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

### s-bag размера XXL 4 литра



Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

### Турбощетка



Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

### Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

### Знак качества ECARF



Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.



# Характеристики

## Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Хранение аксессуаров: На рукоятке
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush

## Дизайн

- цвет: Императорский багряный

## Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра
- Вес изделия: 6,3 кг

## Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 2000 Вт
- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 500 Вт

- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 47 л/с

## Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 4 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

## Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Длина шнура: 7 м
- Радиус действия: 12 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 55726 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)