

# PHILIPS

elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver series 9000  
SensoTouch

UltraTrack & GyroFlex 3D

50 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

Präzisionstrimmer

Jet Clean

RQ1251/81

## Ultimatives Rasiererlebnis

mit GyroFlex 3D-System

Unser fortschrittlichster Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1251, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Bewegungen jedes Haar.

### **Passt sich den individuellen Konturen Ihres Gesichts an**

- Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

### **Sensationell sanfte Rasur**

- Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.
- Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie
- Hautfreundlicher Präzisionstrimmer

### **Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schont**

- Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

### **Jeden Tag ein brandneues Rasiererlebnis**

- Das Jet Clean System reinigt, schmiert und lädt den Rasierer.

### **Geschenk**

- Der neue tragbare Lautsprecher SoundShooter von Philips

# Besonderheiten

## GyroFlex 3D Rasierer



Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

## UltraTrack-Scherköpfe



Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkranze: Schlitz für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.

## Super Lift & Cut-Technologie

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

## Aquatec



Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie sowohl eine sanfte Trocken- als auch mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum eine erfrischende Nassrasur durchführen.

## SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.

## Präzisionstrimmer



Das einzigartige System des hautfreundlichen Präzisionstrimmers vermeidet unnötigen Hautkontakt. Er ist leicht bedienbar und somit ideal zum Trimmen von Schnurrbart und Koteletten.

## Tragbarer Lautsprecher SoundShooter

Großartiger Sound, geringe Größe. Ein universaler Lautsprecher mit integriertem 3,5 mm Audio-In-Kabel und wiederaufladbaren Akkus für eine Wiedergabe an jedem beliebigen Ort.

## Jet Clean System



Das Jet Clean System reinigt und schmiert die Klingen und lädt den Akku nach jedem Gebrauch auf.

# Daten

## Zubehör

**Schutz:** Reinigungsbürste, Schutzkappe

**Aufbewahrungsetui:** Aufbewahrungstasche

**Standfuß:** Einklappbarer Standfuß zum Laden  
Jet Clean

## Leistung

**Akkutyp:** Lithium-Ionen

**Akkulaufzeit:** 50 Min.

**Standby-Stromverbrauch:** 0,15 W

**Max. Stromverbrauch:** 5,4 W

**Automatische Spannungsanpassung:** 100-  
240 V

## Design

**Farbe:** Schwarz, Silber

**Handstück:** Schlanker Griff, Ergonomischer  
Griff, Anti-Rutsch-Griff

**Ausführung:** Metalldesign, LED-Display

## Service

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit RQ12 ersetzen  
**2 Jahre Garantie**

## Rasierleistung

**SkinComfort:** SkinGlide

**Schersystem:** UltraTrack-Scherköpfe, Speed-  
XL-Scherköpfe, Patentierte Super Lift & Cut-  
Technologie

**Konturenanpassung:** GyroFlex 3D-  
Konturenanpassung

**Styling:** Hautfreundlicher Präzisionstrimmer

## Benutzerfreundlichkeit

**Pflege:** Maschinenwaschbar

**Ladezeit:** 1 Stunde, Wiederaufladbar, Schnelles  
Aufladen, Kabellos

**Nass und trocken:** Nass und trocken einsetzbar,  
Jet Clean

**Anzeige:** 3-stufige Akkustandsanzeige,  
Warnanzeige bei geringem Ladestand,  
Ladeanzeige, Reisesicherung,  
Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-  
Anzeige

**Rasierdauer:** Bis zu 16 Tage

**Jet Clean:** Reinigt, fettet und lädt

