

Philips PerformerPro
Мешковый пылесос

2200 Вт

Фильтр HEPA 13

5 л

Насадка Turbo Brush

FC9194/01



Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

благодаря мотору мощностью 2200 Вт и мешку для пыли емкостью 5 л

Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!*

Удобство

- Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения
- Соединение SmartLock позволяет легко выполнять разные задачи по уборке
- Расширение доступного пространства для уборки

Великолепные результаты при чистке

- Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли
- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт
- Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания
- Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены
- Турбощетка для более тщательной очистки ковров

С противоаллергенной системой

- Фильтры HEPA 13 и HEPA AirSeal удерживают до 99,99 % пыли
- Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли
- Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

PHILIPS

Особенности

Мотор мощностью 2200 Вт



Мотор 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.

Технология Airflow Max



Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

Пылесборник емкостью 5 л



Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает

оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

Насадка TriActive+



Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Турбощетка



Турбощетка более тщательно чистит ковры и с легкостью убирает волосы и пыль. Вращающаяся щетка внутри насадки собирает мелкую пыль и волосы, что улучшает качество уборки ковров. Колесики на насадке предотвращают повреждение при использовании на твердой поверхности.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Фильтры HEPA 13 и AirSeal удерживают даже самые мелкие частички пыли, поэтому выходящий воздух не содержит загрязнений и аллергенов. Выходящий воздух будет даже чище, чем воздух в комнате.

Сертификат ECARF



Этот пылесос с фильтром HEPA 13 подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Фильтр HEPA 13 фильтрует выходящий воздух, удерживая до 99,95 % аллергенов, включая шерсть кошек и собак, пылевого клеща или пыльцу, чтобы вам было комфортно находиться дома.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Щетка "2 в 1"/малая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive+
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush

Дизайн

- цвет: Коньяк

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 310 x 300 миллиметра
- Вес изделия: 5,0 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 79 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 500 Вт
- Вакуум (макс): 36 кПа
- Воздушный поток (макс): 51 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 5 л

- Тип мешка для пыли: Ultra Long Performance s-bag
- Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- Фильтр защиты электродвигателя: Тройной слой
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Радиус действия: 11 м
- Длина шнура: 8 м
- Соединительная деталь трубки: SmartLock
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Ручка: Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Вертикальный или горизонтальный



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 59222 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)