

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
Wet & Dry

Shaver series 9000

Sensor protector de presión
Cuchillas SteelPrecision dobles
Dermatológicamente probado
Cabezales flexibles de 360 grados
S9987/50



Apurado superior* y comodidad personalizada para la piel con tecnología SkinIQ

La afeitadora más inteligente con IA ofrece una increíble comodidad para la piel. Recibe información sobre la presión durante el afeitado para proteger la piel a la vez que consigues un afeitado más apurado, incluso con barba de 5 días. Detecta, guía y se adapta a tu cara.

Un afeitado apurado

- Sigue los contornos del rostro
- Corta el pelo en cualquier dirección con las cuchillas giratorias en 360°
- Deslizamiento suave para una mejor protección de la piel

Tecnología SkinIQ

- Facilita el afeitado con una presión óptima
- Se adapta a tu barba para un afeitado sin esfuerzo
- Domina tu técnica con la aplicación GroomTribe de Philips
- Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

Para un afeitado cómodo

- Potente dosis de limpieza para cuidado e higiene
- 60 minutos de afeitado después de una carga de 1 hora
- Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo
- Iguala el bigote y las patillas

Shaver series 9000

Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Destacados

Sensor protector de presión



El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.

Cuchillas SteelPrecision dobles



Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360°. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más de vello por pasada*.

Sensor control de movimiento



La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento del afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz mediante nuestra aplicación GroomTribe. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas**.

Revestimiento SkinGlide de protección



Un revestimiento protector se sitúa entre la piel y los cabezales de la afeitadora, que, compuestos por hasta 2000 microesferas, cubren cada milímetro cuadrado. Asimismo, minimizan la irritación reduciendo la fricción sobre la piel en un 25 %***.

Sensor Power Adapt

El sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 500 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Cabezales flexibles de 360 grados



Diseñada para seguir los contornos de la cara, esta afeitadora eléctrica de Philips dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para un afeitado cómodo y apurado.

Personalización a través de la aplicación



Empareja tu afeitadora eléctrica de Philips con la aplicación GroomTribe y prepárate para dominar tu técnica. Solo tienes que realizar un seguimiento de tu progreso y personalizar tu rutina para conseguir un afeitado apurado y agradable.

S9987/50

Dosis de limpieza rápida sin cables



10 veces más eficaz que limpiar con agua****, la potente dosis de limpieza lubrica y limpia en profundidad la afeitadora en tan solo 1 minuto. Su uso ayuda a mantener el rendimiento de la afeitadora y a aumentar la higiene.

Afeitado en seco o en húmedo



Una afeitadora en seco y en húmedo que se adapta a tus preferencias. Elige un afeitado cómodo en seco o combina tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo.

Recortador desplegable



Perfecciona y define el bigote y las patillas con el cortapatillas desplegable y completa tu look con facilidad.

60 minutos de afeitado sin cable

Una afeitadora para uso en casa o en cualquier parte. Consigue 60 minutos de afeitado con una carga de 1 hora.

Shaver series 9000

Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S9987/50

Especificaciones

Accesorio SmartClick

Se ajusta al tipo de producto: RQ585/51 DOES
NOT fit angular head type

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Dosis de limpieza rápida: Sí, 1 cartucho incluido

Cortapatillas desplegable incorporado

Viajes y almacenamiento: Estuche de viaje

Software

App: GroomTribe, Se conecta a través de Bluetooth®

Actualización de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra

Compatibilidad con smartphone: Para dispositivos iPhone y Android™

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min

Consumo de energía máximo: 9 W

Diseño

Mango: Sujeción de goma

Color: Cromado oscuro

Cabezales de afeitado: Angular

Servicios

Garantía de 2 años

Cabezal de recambio SH91: Sustituir cada dos años por SH91

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales flexibles de 360 grados

Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision dobles

Tecnología SkinIQ: Sensor protector de presión, Revestimiento SkinGlide de protección, Sensor control de movimiento, Sensor Power Adapt

Fácil de usar

Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo

Limpieza: Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

Pantalla: Pantalla OLED avanzada, Guía de presión, Indicador de nivel de la batería, Indicador de control de movimiento, Bloqueo para viajes

