

# PHILIPS

Våd og tør elektrisk  
shaver

Shaver series 7000

SkinGlide-ringe

GentlePrecision PRO-skær

SmartClick-præcisionstrimmer

SmartClean-system



S7710/26



## Beskytter mod irriteret hud efter barbering

### Philips Nr. 1 til følsom hud

Serie 7000 - Philips nr. 1 til sart hud. Beskyttende ringe rundt om skærelementerne minimerer effektivt friktionen mod huden. Ringene er fremstillet af et patenteret materiale med mikroperler. Teknologien er dermatologisk testet, og det er klinisk bevist, at ringene reducerer hudirritationen ved barbering.

#### Nem at anvende

- Intuitivt display med batteriniveauindikator med 3 niveauer
- 50 minutters ledningsfri barbering
- Shaveren kan skylles ren under vandhanen
- Leveres med 2 års garanti

#### En tæt og glat barbering

- Skærene beskytter huden og barberer tæt selv med 3 dage gamle skægstubbe

#### Designet til at sikre maksimal hudkomfort

- SkinGlide-ringe med friktionsreducerende belægning, der får shaveren til at glide ubesværet
- Vådbarbering under bruseren eller med barberskum
- Fleksible hoveder, der kan bevæges i 5 retninger og følger konturerne med mindre tryk

#### Få mest muligt ud af din barbermaskine

- Opjævn dit overskæg og bakkenbarter
- Hold din shaver så god som ny med SmartClean

## Vigtigste nyheder

### SkinGlide-ringe



Oplev en mere behagelig barbering med friktionsreducerende SkinGlide-ringe belagt med mikrokugler. Tusindvis af bittesmå glaslignende, afrundede kugler mindsker friktionen og overflademodstanden mellem shaveren og huden. Det får shaveren til at glide jævnt og nemt og medvirker til at beskytte mod hudirritation.

### GentlePrecision PRO-skær



Vores opdaterede skæresystem har hudbeskyttelsesteknologi, der er udviklet til kun at klippe hår og ikke hud. V-formede skær leder huden væk fra skærene og giver en tæt, glat barbering – selv på 3 dage gamle skægstubbe.

### DynamicFlex-hoveder, der kan bevæges i 5 retninger



Vores fleksible shaverhoveder kan nemt bevæges i 5 retninger ved blidt at følge alle ansigtets og halsens konturer. Et mindre tryk er nødvendigt for en tæt barbering, og hudirritationen minimeres.

### Vådbarbering under bruseren eller med barberskum



Vælg, hvordan du vil barbere dig. Med AquaTec Wet&Dry kan du selv vælge, hvordan du vil barbere dig: En hurtig, men behagelig tørbarbering eller en skånsom vådbarbering med barbergel eller barberskum – du kan oven i købet bruge den under bruseren.

### 3-niveau-batteriindikator



Shaverens intuitive display viser relevante oplysninger, som gør dig i stand til at få den bedste ydeevne ud af din barbermaskine: Batteriindikator med 3 niveauer – indikator for rensning – indikator for lavt batteriniveau – indikator for udskiftning af hovedet – rejselåsindikator

### 50 minutters ledningsfri barbering



Det energieffektive, kraftfulde litiumionbatterisystem giver dig to praktiske indstillinger: Oplad den i en time for op til 50 minutters barbering, eller få en lynopladning til én fuld barbering. Alle Shaver series 7000-modeller er designet til at fungere kun i ledningsfri tilstand for at sikre sikkerhed i våde omgivelser.

### Fuldt vaskbar shaver

Du skal blot åbne shaverhovedet for at skylle det grundigt under vandhanen.

### Bygget til at holde



Vi støtter denne Philips-shaver med en 2 års garanti. Vores Series 7000-shavere er designet til ydelse og holdbarhed.

### SmartClick-præcisionstrimmer



Finjuster og definer dit overskæg og bakkenbarter med SmartClick-præcisionstrimmeren – og fuldend dit look uden besvær.

### SmartClean-system



Ved et tryk på en knap vil SmartClean rense, smøre og oplade shaveren, så den bliver ved med at yde sit bedste.

# Specifikationer

## Brugervenlig

**Wet & Dry:** Våd og tør brug

**Display:** 3-niveau-batteriindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Rengøringsindikator,

Indikator for udskiftning af skær,

Rejse låsindikator

**Rengøring:** Vaskbar

**Betjening:** Trådløs brug, Tag stikket ud af stikkontakten før brug

## Barberingsresultat

**Konturfølgende:** DynamicFlex hoveder, der kan bevæges i 5 retninger

**SkinComfort:** SkinGlide-ringe, System, der beskytter huden, AquaTec Wet & Dry

**Barberingssystem:** GentlePrecision PRO-skær

## Tilbehør

**SmartClick:** Præcisionstrimmer

**Etui:** Rejseetui

**SmartClean:** Renser, Oplader, Smører, Rensepatron (medfølger)

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering

**Rammefarve:** Argus bronze

**Forsidefarve:** Hvid mat

## Strøm

**Automatisk spændingstilpasning:** 100-240 V

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time, Hurtig opladning på 5 min. til 1 barbering

**Driftstid:** 50 min. / 17 barberinger

**Batteritype:** Litiumion

**Standby-forbrug:** 0,15 W

**Maks. strømforbrug:** 5,4 W

## Service

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hvert 2. år med SH70

**2 års reklamationsret**

## Software

**Softwareopdatering:** Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen

