



Philips Lumea
Épilateur à lumière pulsée

Pour hommes

TT3000/01

Prévient la repousse des poils

Une peau lisse et nette tous les jours

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea pour hommes envoie de légères impulsions lumineuses pour activer la phase de repos des racines du poil. Ces impulsions provoquent la chute du poil et préviennent sa repousse. L'utilisation du Philips Lumea toutes les deux semaines vous laisse une peau douce et nette jour après jour.

Prévention efficace de la repousse des poils

- Prévention de la repousse des poils

Technologie de lumière intense pulsée

- Pour une utilisation à domicile

Application tout en douceur

- Les poils sont éliminés avant leur apparition

Zones d'application

- Torse, ventre, jambes, aisselles, dos et zone pubienne

Types de peaux et de poils adaptés

- NON adapté aux poils roux, gris, blond clair et aux peaux noires

PHILIPS

Points forts

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise la technologie dite de « lumière intense pulsée », dérivée de la technologie utilisée pour les épilations en instituts de beauté. Avec Philips Lumea, bénéficiez de cette technologie innovante à domicile pour une épilation durable.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est efficace sur les poils (naturellement) blond foncé, châtain et bruns. Philips Lumea N'EST PAS adapté aux personnes dont les poils sont (naturellement) roux, gris ou blond clair. Philips Lumea N'EST PAS adapté aux peaux très foncées (type VI).

Des résultats plus doux qu'avec un rasoir



Les poils sont éliminés avant leur apparition

Zones d'application



Conçu en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés, Philips Lumea pour hommes offre une épilation sûre, efficace et douce pour les bras, les aisselles, les épaules, le ventre, la zone pubienne (à l'exception du scrotum), les jambes, le torse et le dos.

Prévention de la repousse des poils



Philips Lumea pour hommes émet de légères impulsions lumineuses jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée toutes les deux semaines, cette épilation des aisselles, de la zone pubienne, du torse, du ventre, des jambes et du dos vous garantit une peau lisse, jour après jour. Pour un résultat optimal, il est conseillé de raser au préalable les zones à flasher à l'aide de la tondeuse corps incluse jusqu'à ce que vos poils ne repoussent plus.

La lampe n'a pas besoin d'être remplacée

Philips Lumea est équipé d'une lampe d'une durée de vie d'environ 100 000 flashes

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Type de batterie: Lithium-ion
- Alimentation: 7,5 W
- Tension: 100-240 V
- Fréquence: 50-60 Hz
- Niveau énergétique de la lumière: 2 - 6,5 J/cm² (selon le réglage sélectionné)
- Lampe haute performance: Produit > 80 000 flashes
- Spectre lumineux: > 570 nm

Caractéristiques

- Fenêtre d'application de 3 cm²: Pour une utilisation efficace des zones étendues
- 5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre type de peau
- filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV
- Voyant prêt-à-flasher: Indique une application correcte sur la peau

Accessoires

- Trousse de rangement: inclus
- Tissu de nettoyage: inclus
- Chargeur/adaptateur CA/CC: inclus

Alimentation

- Tension: 100-240 V
- Temps de charge: 100 min
- Système d'alimentation: Batterie rechargeable
- Autonomie: Au moins 320 flashes

Accessoires inclus

- Conditions d'utilisation: Mode d'emploi complet, Guide de démarrage rapide

Entretien

- Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Sécurité et paramètres réglables

- Système d'anneau de sécurité: Évite les flashes accidentels

Informations logistiques

- Pays d'origine: Hongrie



Date de publication
2023-02-01

Version: 6.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com