

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
en seco y húmedo

Shaver series 5000

Sistema de cuchillas
ComfortCut

Cabezales Flex de 5 direcciones

Recortador de precisión
SmartClick



S5250/06



En húmedo o seco, afeitado con protección

Protege 10 veces mejor versus una cuchilla convencional*

La afeitadora Shaver Series 5000 agiliza tu rutina de cada mañana con un rápido sistema de cuchillas ComfortCut y cabezales totalmente lavables.

Fácil de usar

- 40 minutos de afeitado sin cable
- 1 hora de carga
- Indicador de batería de un nivel y de bloqueo para viajes
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles

Un resultado final apurado y cómodo

- Cabezales de perfil redondeado diseñados para proteger la piel
- Disfruta de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec
- Los cabezales se mueven en 5 direcciones para un afeitado apurado y rápido
- Los bordes redondeados se mueven cuidadosamente por la piel para un afeitado con protección

Saca el máximo partido a tu afeitadora

- Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto

Destacados

Sistema de protección para la piel



Afeitado apurado sin cortes ni rasguños. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente y respetan tu piel.

Sistema de cuchillas ComfortCut



Disfruta de un cómodo afeitado en seco o en húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel, protegiéndola de cortes y rasguños.

Aquatec Wet & Dry



Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sellado en húmedo y en seco Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un rápido y cómodo afeitado en seco. O puedes afeitarte en húmedo con gel o espuma, incluso en la ducha.

Cabezales Flex de 5 direcciones



Los cabezales Flex de 5 direcciones con 5 movimientos independientes aseguran un contacto más cercano con la piel, para un afeitado más rápido y apurado incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

40 minutos de afeitado sin cable



Dispondrás de un tiempo de afeitado de más de 40 minutos (aproximadamente 13 afeitados) con una carga de una hora. Esta afeitadora únicamente funciona en modo sin cable.

1 hora de carga



Aféitate por más tiempo con cada carga, gracias a nuestra potente y duradera batería de iones de litio de bajo consumo. Realiza una carga rápida de 5 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Recortador de precisión SmartClick

Activa nuestro recortador de precisión, que trata con suavidad tu piel, para darle el toque final a tu look. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

Pantalla LED



La intuitiva pantalla muestra información relevante, lo que te permite obtener el mejor rendimiento de la afeitadora: - Indicador de limpieza - Indicador de batería baja, Indicador de sustitución del cabezal - Indicador de bloqueo para viajes

Diseñada para durar



Todas nuestras afeitadoras incluyen una garantía mundial de 2 años y se adaptan a cualquier voltaje. Las cuchillas duraderas solo deben sustituirse después de 2 años.

Especificaciones

Accesorios

SmartClick: Accesorio recortador de precisión
Mantenimiento: Tapa protectora

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 40 minutos/13 afeitados
Voltaje automático: 100-240 V
Tipo de batería: Iones de litio
Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 minutos para 1 afeitado
Consumo de energía en espera: 0,1 W
Consumo de energía máximo: 9 W

Diseño

Color: Azul real oscuro – Carbón
Mango: Mango y agarre ergonómicos

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por SH50
2 años de garantía

Rendimiento de afeitado

SkinComfort: Sistema de protección de la piel, Aquatec Wet & Dry
Seguimiento de contornos: Cabezales Flex de

5 direcciones

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas ComfortCut

Fácil de usar

Limpieza: Admite una limpieza al completo
Pantalla: Indicador de batería de un nivel, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicador de limpieza, Indicador de cambio de cabezales de afeitado, Indicador de bloqueo para viajes
Funcionamiento: Desconectar antes de usar

