



Philips Lumea
Épilateur à lumière pulsée

Pour hommes

TT3003/11

Prévient la repousse des poils

Une peau lisse et nette tous les jours

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Plus TT3003 envoie de légères impulsions lumineuses pour activer la phase de repos des racines du poil. Ces impulsions provoquent la chute du poil et préviennent la repousse. L'utilisation de Philips Lumea toutes les deux semaines vous laisse une peau douce et nette jour après jour.

Prévention efficace de la repousse des poils

- Prévention de la repousse des poils

Technologie de lumière intense pulsée

- Pour une utilisation à domicile

Zones d'application

- Sans danger pour une utilisation sur tout le corps

Types de peaux et de poils adaptés

- NON adapté aux poils roux, gris, blond clair et aux peaux noires

Lampe à longue durée de vie

- Lampe robuste d'une durée de vie de 250 000 flashes

PHILIPS

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Alimentation: 7,5 W
- Type de batterie: Lithium-ion
- Tension: 100-240 V
- Fréquence: 50-60 Hz
- Niveau énergétique de la lumière: 2 - 6,5 J/cm² (selon le réglage sélectionné)
- Lampe haute performance: Produit > 250 000 flashes
- Spectre lumineux: > 570 nm

Caractéristiques

- 5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre type de peau
- filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV
- Voyant prêt-à-flasher: Indique une application correcte sur la peau
- Fenêtre d'application de 4 cm²: Pour une utilisation efficace des zones étendues

Accessoires

- Trousse de rangement: inclus

- Tissu de nettoyage: inclus
- Chargeur/adaptateur CA/CC: inclus

Alimentation

- Tension: 100-240 V
- Temps de charge: 60 minutes
- Système d'alimentation: Batterie rechargeable
- Autonomie: 370 flashes minimum

Accessoires inclus

- Conditions d'utilisation: Mode d'emploi complet, Guide de démarrage rapide

Entretien

- Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Sécurité et paramètres réglables

- Système d'anneau de sécurité: Évite les flashes accidentels

Informations logistiques

- Pays d'origine: Hongrie

Points forts

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise la technologie dite de « lumière intense pulsée », dérivée de la technologie utilisée pour les épilations en instituts de beauté. Avec Philips Lumea, bénéficiez de cette technologie innovante à domicile pour une épilation durable.

Types de peaux et de poils adaptés

Philips Lumea est efficace sur les poils (naturellement) blond foncé, châtain et bruns. Philips Lumea N'EST PAS adapté aux personnes dont les poils sont (naturellement) roux, gris ou blond clair. Philips Lumea N'EST PAS adapté aux peaux très foncées (type VI).

Zones d'utilisation



Conçu en étroite collaboration avec des experts de renom, L'épilateur à lumière pulsée pour hommes Philips est sûr, efficace et doux sur les bras, les aisselles, les épaules, le ventre, la zone pubienne (à l'exception du scrotum), les jambes, le torse et le dos.

Prévention de la repousse des poils

Le Philips Lumea pour hommes émet de légères impulsions lumineuses jusqu'à la racine du poil pour le faire tomber naturellement et empêcher qu'il ne repousse. Répétée toutes les deux semaines, cette épilation des aisselles, de la zone pubienne, du torse, du ventre, des jambes et du dos vous garantit une peau lisse, jour après jour. Pour un résultat optimal, il est conseillé de raser au préalable les zones à flasher à l'aide de la tondeuse corps incluse tant que vos poils repoussent.

La lampe n'a pas besoin d'être remplacée



Philips Lumea est équipé d'une lampe robuste d'une durée de vie 250 000 flashes.



Date de publication
2023-02-01

Version: 6.0.1

EAN: 08 71010 36160 30

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com