



Philips Headgroom  
leikkaa hiukset itse  
kotiparturilla

Terät ruostumatonta terästä

14 pituusasetusta  
60 min käyttöaika 1 tunnin  
latauksella  
Kotelo ja kaljuajoterä

QC5580/32

## Aja hiuksesi itse – myös hankalista paikoista

### 180 astetta kääntyvä terä

Ainutlaatuinen 180 astetta kääntyvä ajoterä helpottaa hankaliin kohtiin ulottumista ja takaa tasaisen leikkuutuloksen joka kerta. Tai napsauta päänajeluun tarkoitettu lisäosa kiinni ja saat täysin sileän lopputuloksen.

#### Helppokäyttöinen

- Kumikahva takaa tukevan otteen
- Pyöristetyt kärjet ja kammot ehkäisevät ihoärsytystä
- Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön
- Täysi pestävyys helpottaa puhdistamista
- Akun merkkivalo näyttää akun latauksen
- Itseteroittuvat terät
- Matka- ja säilytyspussi

#### Suorituskyky

- 14 helppoa lukittavaa pituusasetusta, 0–15 mm
- Kahden vuoden takuu, automaattinen jännitteenvälitys
- Jopa 60 minuuttia johdotonta käyttöaika 1 tunnin latauksella.
- Ohjaukseen lyhyille hiuksille.

#### Hankalienkin paikkojen ajeluun

- Päänajeluun tarkoitettu lisäosa saat täydellisen sileän tuloksen.

# PHILIPS

leikkaa hiukset itse kotiparturilla  
Terät ruostumatonta terästä 14 pituusasetusta, 60 min käyttöaika 1 tunnin latauksella, Kotelo ja kaljuajoterä

QC5580/32

## Kohokohdat

### 180 astetta kääntyvä terä



Ainutlaatuinen kääntyvä ajoterä helpottaa hankaliin kohtiin ulottumista.

### Lisäosa päänajeluun



Hellävarainen ajotulos ilman ihovaurioita. Napsauta päänajeluun tarkoitettu lisäosa kiinni ja saat täysin sileän lopputuloksen.

### 14 lukittavaa pituusasetusta



Valitse ja lukitse pituusasetus kotiparturin ajopään alapuolella olevalla säätöpyörällä. Kahdessa ohjauskammassa on pituusasetukset 1–15 mm. Pituuksien väli on tarkalleen 2 mm. Tarkkuuskampaa voi käyttää siilitukan leikkaamiseen. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkukseen.

### Ohjauskampa



Tarkkuuskammalla saat lisätarkkuutta erityisen lyhyisiin tyyleihin (0,5 - 3 mm, 0,5 mm välein).

### Ihoystävällinen



Terien ja kampojen pyöristetyt reunat eivät naarmuta ihoa.

### Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön



Voit käyttää johdottomasti tai verkkovirralla.

### Itseteroittuvat terät



Itseteroittuvat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään ja varmistavat huippuleikkaustuloksen.

### NiMh Power



Käytä johdon kanssa tai ilman johtoa. Tehokas NiMh-akku kestää jopa 60 minuuttia yhden tunnin latauksella. 10 minuutin pikalatauksella saat 10 minuuttia leikkusaikaa, joten laite on aina käyttövalmis.

### Akun merkkivalo



Valo on valkoinen, kun akku on täynnä, ja vilkkuu oranssina, kun jäljellä on 10 minuuttia.

### Täysin pestävä



Voidaan pestä huuhtomalla vesihanalla.

### Matka- ja säilytyspussi



Kantolaukku suojaa partakonetta matkan aikana ja toimii kätevästi säilytyspaikkana.

leikkaa hiukset itse kotiparturilla

Terät ruostumatonta terästä 14 pituusasetusta, 60 min käyttöaika 1 tunnin latauksella, Kotelo ja kaljuajoterä

QC5580/32

# Tekniset tiedot

## Virransyöttö

- Akun/pariston tyyppi: NiMH
- Käyttöaika: jopa 60 minuuttia
- Latausaika: 1 tunti
- Käyttö: Johdollinen/johdoton

## Lisätarvikkeet

- Puhdistusharja
- Säilytyspussi
- Voiteluöljy sisältyy pakkaukseen
- Kaljuajoterä

## Muotoilu

- Muoto: Ergonominen muotoilu

## Huolto

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

## Teräjärjestelmä

- Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä
- Pituusasetusalue: 0–15 mm
- Pituusasetusten määrä: 14
- Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm:n välein mm
- Suuri ohjaukset: 3-15 mm
- Teräyksikön leveys: 41 mm
- Ohjaukset: 1–3 mm
- Kaljuajoterä: 0 mm

## Helpokäyttöinen

- Näyttö: Latauksen ilmainen
- Zoomausrenas: Helpottaa pituuden määrittämistä
- Säädettävät ohjaukset
- Voidaan puhdistaa vesihanalla



Julkaisupäivä 2023-12-18

Versio: 11.11.1

EAN: 87 10103 60872 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)