



Rasoir électrique  
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames MultiPrecision

45 min d'autonomie pour 1 h de charge

Accessoire tondeuse barbe  
SmartClick

Tondeuse corps SmartClick

S5420/59

## Rasage, stylisation et tondeuse corps tout en un Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

Le rasoir AquaTouch respecte votre peau tout en offrant un rasage rafraîchissant. Nos têtes équipées de lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

### Facile à utiliser

- 45 minutes d'autonomie
- 1 heure de charge
- Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

### Confort et précision

- Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau
- Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec
- Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide
- Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide
- Soulève les poils pour un rasage de près confortable

### Exigez le meilleur de votre rasoir

- Tondeuse barbe clipsable respectant votre peau, avec 5 hauteurs de coupe
- Système clipsable, pour un entretien du corps facile et confortable
- Système SmartClick pour clipser et déclipser facilement les accessoires

## Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5420/59

# Points forts

### Système SkinProtection



Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

### AquaTec Wet & Dry



Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

### Lames MultiPrecision



Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

### Têtes flexibles dans 5 directions



Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

### Accessoire tondeuse barbe SmartClick



Changez de style avec notre accessoire tondeuse barbe SmartClick. Choisissez l'une des 5 hauteurs de coupe pour réaliser des styles allant d'une barbe de 3 jours à une barbe courte soignée. Les sabots et bords arrondis sont conçus pour limiter les irritations cutanées.

### Tondeuse corps SmartClick



Les sabots arrondis et les bords perlés brevetés de la tondeuse corps limitent les irritations de la peau tout en garantissant un résultat impeccable.

### Système SmartClick

Grâce au système de fixation SmartClick, il vous suffit de clipser l'accessoire dont vous avez besoin sur le manche de l'AquaTouch pour le transformer en rasoir, en tondeuse à barbe ou en tondeuse corps.

### 45 minutes d'autonomie



Vous bénéficierez d'au moins 45 minutes d'autonomie, soit environ 15 rasages, pour 1 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement sans fil.

### 1 heure de charge



Bénéficiez d'une plus grande autonomie, grâce à notre batterie lithium-ion longue durée efficace et puissante. En chargeant l'appareil pendant 5 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

## Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5420/59

# Points forts

### Affichage LED



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage

### Système Super Lift&Cut



Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.

### Conçu pour durer



Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.

# Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5420/59

## Caractéristiques

### Accessoires

**SmartClick:** Accessoire barbe, Tondeuse corps

**Entretien:** Capot de protection

### Alimentation

**Charge:** Charge complète en 1 heure, Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

**Tension automatique:** 100-240 V

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Autonomie:** 45 min / 15 rasages

**Consommation en veille:** 0,1 W

**Consommation maximale:** 9 W

### Design

**Couleur:** Bleu Neptune - Gris anthracite

**Manche:** Design ergonomique pour une bonne prise en main

### Entretien

**2 ans de garantie**

**Tête de rechange:** Remplacer tous les 2 ans avec SH50

### Performance de rasage

**Système de rasage:** Lames MultiPrecision, Système Super Lift&Cut

**Suivi des contours:** Têtes flexibles dans

5 directions

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry, Système SkinProtection

### Facile d'utilisation

**Nettoyage:** Entièrement lavable

**Écran:** Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport

**Fonctionnement:** Débrancher avant utilisation

