



Philips Hairclipper series  
9000  
Cortapelos

Cuchillas metálicas autoafilables  
60 posiciones de longitud  
120 min de uso sin cable/1 h de  
carga



HC9420/15

## Lo mejor de Philips

Máxima potencia y corte de pelo perfecto.

El CORTAPELOS serie 9000 te proporciona una precisión y un control totales de tu corte de pelo con un solo clic. Con peines-guía motorizados y una unidad de corte de gran rendimiento, es el único cortapelos que proporciona los resultados esperados de forma uniforme.

### Fácil de usar

- Recuerda la última posición de longitud utilizada
- Hasta 120 minutos de uso sin cable

### Rendimiento

- Peines-guía motorizados para una selección más fácil de la longitud
- Se adapta sin esfuerzo al pelo grueso
- Garantía de protección de la compra
- Cuchillas metálicas autoafilables

### Mayor control y precisión

- Botones de control
- 60 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 42 mm
- Peines-guía ajustables para los mejores resultados de corte

# PHILIPS

## Cortapelos

Cuchillas metálicas autoafilables 60 posiciones de longitud, 120 min de uso sin cable/1 h de carga

# Destacados

### Botones de control

La intuitiva interfaz de usuario te ofrece información precisa sobre la longitud seleccionada. Utiliza los botones para seleccionar y bloquear fácilmente más de 60 posiciones de longitud. Explora rápidamente las longitudes o pasa lentamente por cada uno de los pasos de 0,2 mm.

### 60 posiciones de longitud con bloqueo



Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

### 3 peines-guía ajustables para el pelo



El cortapelos incorpora 3 peines-guía ajustables: de 1 a 7 mm, de 7 a 24 mm y de 24 a 42 mm. Solo tienes que colocar uno de los peines-guía en las más de 60 posiciones de longitud, con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 0 y 7 mm, y de 1 mm

entre 7 y 42 mm. O bien, puedes utilizar el cortapelos sin el peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

### Peines-guía motorizados



El sistema de posiciones de longitud motorizado selecciona y bloquea fácilmente la longitud que prefieras. El motor pone en marcha el peine-guía y permite seleccionar entre las longitudes con una precisión de hasta 0,2 mm. Esta innovadora tecnología te ofrece la seguridad de cortar todo el tiempo a la longitud deseada y lograr resultados constantes en todo momento.

### Turbo automático



La función Turbo automático se adapta automáticamente al pelo más grueso, proporcionando un poco más de potencia para un movimiento de corte sin esfuerzo.

### Recuerda la última posición de longitud



El peine-guía vuelve a la última posición de longitud de corte cuando se enciende el cortapelos.

HC9420/15

### Uso potente sin cable



No te enredes con un cortapelos sin cable: una carga de 1 hora proporciona hasta 120 minutos de potente tiempo de corte. O manténlo enchufado para cortar sin interrupciones.

### 2 años de garantía mundial



Todos nuestros productos de arreglo personal están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 2 años, nunca necesitan lubricación y son compatibles con cualquier voltaje en todo el mundo.

### Cuchillas metálicas autoafilables



Cuchillas autoafilables de metal para un afilado duradero

# Especificaciones

## Sistema de alimentación

- Motor: Turbo automático
- Tipo de batería: Iones de litio
- Funcionamiento: Con o sin cable
- Tiempo de funcionamiento: 120 minutos
- Tiempo de carga: 1 hora

## Accesorios

- Accesorios: 3 peines-guía para el pelo
- Funda: Funda de viaje

## Servicios

- 2 años de garantía mundial

## Sistema de corte

- Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable
- Ancho de la cuchilla: 41 mm
- Rango de posiciones de longitud: De 0,5 a 42 mm
- Número de posiciones de longitud: 60
- Precisión (tamaño de los pasos): 0,2 mm/1 mm
- Selección de longitud: Botones de control, Peines-guía motorizados

## Fácil de usar

- Limpieza: Unidad de corte extraíble
- No necesita mantenimiento: No necesita lubricación
- Función de memoria



Fecha de emisión  
2023-11-04

Versión: 2.4.1

EAN: 87 10103 97792 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Comparado con modelo anterior de Philips