

Philips Shaver series 7000  
SensioTouch  
Elektrischer Nass- und  
Trockenrasierer

DualPrecision & GyroFlex2D  
50 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit  
Bartstyler und Tasche

RQ1175/16OP

# Sanftes Gefühl, glatte Haut

Der neue Philips RASIERER der 7000er Serie ermöglicht eine besonders sanfte Rasur. Das GyroFlex 2D-System passt sich ganz einfach den Konturen Ihres Gesichts an und entfernt mit seinen DualPrecision-Scherköpfen auch kürzeste Barthaare.

## **Ein Rasierer, der sich an Ihre Gesichtskonturen anpasst**

- Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

## **Gründliche und sanfte Rasur**

- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppeln
- Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie

## **Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schont**

- Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

## **Optimale Kontrolle und Präzision bei der Rasur**

- Aufsetzbarer Bartstyler mit fünf Längeneinstellungen

# PHILIPS

## Besonderheiten

### GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

### DualPrecision



Die DualPrecision-Scherköpfe haben Schlitze zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

### Super Lift & Cut-Technologie

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

### Aquatec



Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie sowohl eine sanfte Trocken- als auch mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum eine erfrischende Nassrasur durchführen.

### SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.

### Bartstyler-Aufsatz



Durch den hautschonenden aufsetzbaren Bartstyler erhalten Sie noch mehr Möglichkeiten für Ihr persönliches Styling: von einem Dreitagebart mit einer Länge von 0,5 mm bis hin zu einem kurzen Bart mit einer Länge von 5 mm. Die abgerundeten Spitzen und der verstellbare Kamm schützen dabei Ihre Haut.

## Daten

### Benutzerfreundlichkeit

- Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
- Ladezeit: 1 Stunde, Wiederaufladbar, Kabellos, Schnelles Aufladen
- Pflege: Maschinenwaschbar
- Anzeige: 5-Stufen-Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladeanzeige, Reisesicherung
- Rasierdauer: Bis zu 17 Tage

### Rasierleistung

- Konturenanpassung: GyroFlex 2D-Konturenanpassung
- Schersystem: DualPrecision-System, Patentierte Super Lift & Cut-Technologie
- SkinComfort: SkinGlide

### Zubehör

- Aufbewahrungsetui: Aufbewahrungstasche
- Schutz: Reinigungsbürste, Schutzkappe
- Standfuß: Einklappbarer Standfuß zum Laden
- Aufsetzbarer Styler

### Design

- Ausführung: Nahtlose Folie, LED-Display
- Farbe: Rot
- Handstück: Schlanker Griff, Anti-Rutsch-Griff

### Leistung

- Standby-Stromverbrauch: 0,15 W
- Max. Stromverbrauch: 5,4 W

### Power

- Akkutyp: Lithium-Ionen
- Akkulaufzeit: 50 minute(s)

### Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit RQ11 ersetzen



Ausstellungsdatum  
2022-07-24

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)