

Philips Click & Style  
쉐이빙 헤드

컴포트컷 면도날  
클릭 앤 스타일 (YS5xx) 호환

RQ32/21



## 밀착 면도 유지

최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체

2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙헤드를 교체하세요.

### 편리한 사용

- 간편한 클릭 오프, 클릭 온

### 호환성

- 클릭 앤 스타일 면도기 교체용 헤드

### 편안한 밀착 면도

- 피부 위를 부드럽게 미끄러지는 컴포트컷 헤드로 매끄러워지는 면도
- 얼굴의 곡선에 따라 밀착된 움직임

### 피부 친화적

- 피부에 부드럽게 작용하는 완벽하고 매끄러운 면도

**PHILIPS**

셰이빙 헤드  
컴포트컷 면도날 클릭 앤 스타일 (YS5xx) 호환

# 사양

## 셰이빙 헤드

- 사용 가능한 제품 유형 : RQ300 시리즈 (RQ32x RQ33x), 클릭 앤 스타일 (YS5xx)
- 패키지당 셰이빙 헤드 : 2 개

## 세척

- 용도 : 클리닝 스프레이 (HQ110) 사용

RQ32/21

# 주요 제품

## 클릭 앤 스타일 호환



RQ32 교체용 헤드는 클릭 앤 스타일 (YS5xx) 면도기와 호환됩니다.

## 간편한 교체

1. 셰이빙 유닛의 열림 버튼을 누르고 셰이빙 헤드 홀더를 당겨 셰이빙 유닛에서 분리합니다. 2. 고정 링에 표시된 화살표 방향으로 고정 링을 돌려 빼냅니다. 3. 사용하던 셰이빙 헤드를 꺼낸 다음 교체 부품을 조심스럽게 넣고 헤드가 설정된 위치에 정확히 맞는지 확인합니다. 4. 고정 링을 셰이빙 헤드 홀더에 다시 끼우고 셰이빙 헤드 홀더를 셰이빙 유닛에 다시 끼웁니다 ('딸깍' 소리가 납).

## 컴포트컷 면도기 헤드



모서리가 둥근 컴포트컷 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지듯 움직여 항상 편안한 밀착 면도가 가능합니다.

## 2차원 입체 면도 방식

향상된 2차원 입체 면도가 얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞춰 자동 조절되므로 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

## 편안한 면도 시스템

고급형 셰이빙 헤드는 피부에 부드럽게 작용하는 완벽하고 매끄러운 면도를 제공합니다.



발행 일자 2022-06-02

버전 : 10.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com