

# PHILIPS

ウェット&ドライ電  
気シェーバー

Shaver series 7000  
SensoTouch

くせヒゲキャッチ外刃&独立可動  
2D

1時間の充電で約45分間のコード  
レス使用

きわぞりトリマーとポーチ

RQ1151/16



## ソフトタッチでスムーズな深剃り

フィリップス シェーバー 7000 シリーズは肌にやさしくスムーズなシェーピングを実現します。2D 可動システムが顔の輪郭にピタッと密着、くせヒゲキャッチ外刃で短いヒゲも的確にキャッチできます。

### 使い方も簡単

- 本体2年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃
- 充電スタンドで常に満充電状態を保ち、すぐに使用可能
- ヒゲやもみあげのお手入れに最適
- 2段階充電残量表示、ロック機能付き
- お手入れ簡単
- シェーピング持続時間約45分、1時間充電

### 肌にやさしい

- 防水仕様（IPX7基準をクリア）により、ドライシェーピングの快適さとウェットシェーピングの爽快感を実現。
- スムースで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

### 快適な深剃り

- 短いヒゲもキャッチするカッティングスロットとホール
- 2可動ヘッドでアゴの輪郭にもびったり密着
- スーパーリフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

# 特長

## くせヒゲキャッチ外刃



くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。

## スーパーリフト&カット



1枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

## 2D 可動システム



シェーバー搭載の2D可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。

## 防水仕様でウェット&ドライに対応



「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ちいい」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。

## 水洗い可能なシェーバー



上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

## なめらかヘッド



外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォームが、肌をやさしくなめるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。

## コードレス使用 - 45 分間

エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池により、充電1回あたりのシェービング時間が長くなりました。1時間の充電で最長45分のコードレスシェービングが、3分間の充電で約1回分のシェービングが可能です。

## 2段階充電残量表示

マルチレベルLED表示により、充電電池残量が少ない、新しいヘッドが必要、ロック機能が有効となっている、などの状態が確認できます。ロック機能は誤作動を防止。いずれかのボタンを3秒間押し続けるとロック機能が有効になり、製品が誤って作動するのを防ぎます。ロック機能の状態は赤いロックマークで確認できます。

## 着脱式トリマー



肌にやさしいスマートクリック（着脱式）トリマーで完璧なスタイリング。ロヒゲ・もみあげのお手入れに最適です。

## 充電スタンド

コンパクトに収納できる折りたたみ式充電スタンドで、どこにでも気軽に持ち運んで充電可能。

## 高い耐久性



フィリップスのすべてのシェーバーは、2年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約2年ごとの交換で十分です。

# 仕様

## アクセサリ

お手入れ: ○, ○  
収納ケース: ○

## 電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池  
対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

## デザイン

仕上げ: つや消しクロームデコリング

## サービス

替刃: 2年ごとに RQ11 と交換してください  
本体 2年間保証: ○

## シェービング性能

肌に密着: 2D 可動システムにより、剃りにくいアゴにも密着  
スキンコンフォート: なめらかヘッド  
シェービングシステム: くせヒゲキャッチ外刃シ

ステム, スーパーリフト&カット 引き上げて剃る  
深剃り  
スタイリング: 細部用トリマー

## 使いやすさ

充電: 1時間, 充電式, 3分間の充電で約1回分のシェービングが可能  
クリーニング: 本体丸洗い可能  
ディスプレイ: 2段階充電残量表示, 充電完了表示, 充電表示ランプ, 充電表示, クイック充電表示  
シェービング時間: 約45分

