

PHILIPS

胡须造型修剪器

Beardtrimmer series
3000

1 毫米准确设定

不锈钢刀头

45 分钟无线使用/10 小时充电

提升修剪系统



BT3206/14

轻松打造 3 日须

提升修剪系统的修剪速度加快 30%*

此款修剪器带有提升修剪系统，可有效去除贴肤生长的毛发，带来均匀平整的修剪效果。助您轻松打造心仪的 3 日须、短胡须或长胡须造型。

易于使用

- 维护简单
- 易于抓握
- 知道何时需要充电
- 调整为不同长度设定
- 无线使用，最长 45 分钟

均匀平整的修剪效果

- 均匀修剪，捕捉贴肤生长的须发
- 获得出色但具有保护性的修剪
- 呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤

经久耐用

- 购买保修

产品亮点

提升修剪系统



飞利浦胡须修剪器是修剪短茬的理想选择，它采用了我们的全新的提升修剪系统：一种可将毛发提升并引导至刀片水平的修剪梳，以实现均匀修剪。

自动研磨刀片



飞利浦 3000 胡须修剪器上的自动研磨钢质刀片可在一段时间内保持始终如一的锋利和有效，提供出色而具有保护性的修剪效果。

呵护皮肤的刀片



刀片设计用于防止刮伤和刺激，具有弧形梳齿，可更加顺畅的接触皮肤。

精确旋钮 - 10 个设定



有效的胡须修剪器，可剪至您所需的精确长度。只需以 1 毫米的增量，将缩放轮旋转到 0.5 至 10 毫米之间的 10 个长度设定之一。

45 分钟无线使用



切勿在您的短茬修剪器中缠绕须发—一次充电 10 小时，可提供长达 45 分钟的修剪时间。

电池电量指示灯

适配器上的绿色指示灯可让您知道设备何时正在充电。

易于清洁



卸下飞利浦胡须修剪器的头部，然后在水龙头下冲洗，易于清洁。然后将其擦干后装回产品上。

人体工程学设计



握持和使用舒适的快速修剪器。因此，您可以更轻松的处理这些难以触及的区域。

经久耐用

所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。

规格

操作简述

缩放轮: 轻松调整长度设定

充电: 10 小时充满电

维护: 清洁刷

使用时间: 45 分钟

长度设定档数: 10 档长度设定

清洁: 可冲洗的附件

修剪梳: 提升修剪系统

手柄: 人体工程学易握手柄

电池类型: 镍氢电池

显示屏: 适配器带有充电指示灯

自动电压: 100-240 伏

切割部件: 不锈钢刀头

修剪宽度: 32 mm

长度设定范围: 0.5 毫米, 最长 10 毫米

工作中: 无线使用

准确度 (步长): 1 毫米

防刮擦梳齿: 更加舒适

服务

2 年保修

无需润滑油

