

# PHILIPS

## Arricciacapelli conico

Cilindro di forma conica (13-25 mm)

Rivestimento in ceramica Silky Smooth

Temperatura 130 - 200 °C

Spegnimento automatico



HP8618/00



## Un modo più sicuro per avere ricci e onde perfette

grazie all'indicatore di apparecchio pronto

Ricci morbidi e splendidi che emanano luce. Onde voluttuose ed eleganti con tanto volume e corpo. Con il nuovo arricciacapelli conico Care CurlControl di Philips puoi creare diversi stili prendendoti sempre cura dei tuoi capelli.

### Facilità d'utilizzo

- Spegnimento automatico dopo 60 minuti
- Supporto di sicurezza per la massima facilità d'uso
- Voltaggio universale
- Funzione di blocco dei pulsanti per evitare di premerli involontariamente
- Indicatore di pronto all'uso sul display LCD

### Per una piega perfetta

- Cilindro conico per diversi tipi di ricci e onde
- Temperatura massima di 200 °C per risultati perfetti

### Minore danneggiamento dei capelli

- Indicatore esclusivo che avvisa quando il riccio è pronto
- Il rivestimento in ceramica SilkySmooth è due volte più liscio sui tuoi capelli
- Le impostazioni digitali ti consentono di regolare l'arricciacapelli in base al tuo tipo di capelli

# In evidenza

## Indicatore di apparecchio pronto



L'esclusivo indicatore di apparecchio pronto ti avvisa quando il riccio è pronto emettendo un segnale acustico. Questa innovativa caratteristica ti aiuta a realizzare splendidi ricci e onde e allo stesso tempo impedisce che i capelli si surriscaldino. Basta scegliere uno dei tre tempi di arricciatura e premere il pulsante dopo aver avvolto la ciocca attorno al cilindro. Consulta il manuale dell'utente per leggere i consigli dei nostri esperti su come selezionare un tempo di arricciatura in base al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.

## Rivestimento in ceramica SilkySmooth

Il cilindro in ceramica SilkySmooth, che è due volte più liscio dei cilindri in ceramica, garantisce una minore frizione e un rilascio più semplice del riccio, per capelli più luminosi e sani.

## Impostazioni digitali



Le impostazioni digitali ti consentono di scegliere la temperatura (130 - 200 °C) ed il tempo di arricciatura (5, 8, o 10 secondi) più adatto al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.

## Forma conica del cilindro



Con l'arricciacapelli conico (Ø 13-25 mm) puoi creare diversi tipi di ricci e onde: dai boccoli stretti ai ricci e persino onde dall'aspetto naturale. È facile e veloce e potrai dire addio ai grovigli. Aggiungi volume ai tuoi capelli creando variazioni sul tema dei ricci!

## Utilizzo sicuro



Alcune piastre per capelli e ferri arricciacapelli sono dotati di funzione di spegnimento automatico. Questa funzionalità è stata ideata per garantire la massima facilità di utilizzo. Se l'apparecchio viene lasciato acceso, si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti.

## Funzione di blocco impostazioni



Ora hai sempre il massimo controllo. Non dovrai più preoccuparti di cambiamenti accidentali della temperatura grazie alla funzione di blocco dei pulsanti.

## Supporto di sicurezza

Il supporto di sicurezza consente di riporre l'arricciacapelli in modo sicuro durante l'uso.

## Temperatura massima di 200 °C



La temperatura massima di 200 °C garantisce risultati perfetti anche per i capelli spessi e un maggiore rispetto per i capelli.

## Indicatore di pronto all'uso

Il simbolo della temperatura smette di lampeggiare quando l'arricciacapelli è caldo e pronto all'uso.

## Voltaggio universale



La tensione universale lo rende il tuo perfetto compagno di viaggio

# Specifiche

## Tipo di capelli

**Risultato finale:** Capelli ricci e ondulati perfetti  
**Spessore capelli:** Media, Spessi, Sottili  
**Lunghezza capelli:** Lunghi, Media

## Specifiche tecniche

**Colore/finitura:** nero-bianco  
**Diametro contenitore:** 13-25 mm  
**Tempo di riscaldamento:** 60 sec  
**Lunghezza cavo:** 1,8 m

**Temperatura massima:** 200 °C  
**Voltaggio:** internazionale  
**Tipo resistenza:** PTC  
**Intervallo di temperatura:** 130-200

## Caratteristiche

**Rivestimento in ceramica**  
**Indicatore di apparecchio pronto**  
**Indicatore pronto all'uso**

**Punta fredda**  
**Cavo girevole**  
**Gancio**

## Assistenza

**Garanzia internazionale di 2 anni**

