

# PHILIPS

Sušilo za kosu  
MoistureProtect

DryCare Prestige

Senzor MoistureProtect

2300 W

Regeneracija ionima

Mlaz hladnog zraka

HP8280/00



## Zadržite vlagu za sjajnu i lijepu kosu

Vrhunsko zadržavanje vlage te najbolji sjaj i mekoća

Sušilo za kosu MoistureProtect ima infracrveni senzor koji stalno mjeri optimalnu temperaturu za sušenje kose uz zadržavanje njezine prirodne vlage.

### Jednostavnost uporabe

- Cool Shot za fiksiranje frizure
- Savršena kontrola uz šest postavki za brzinu i toplinu

### Predivna frizura

- Regeneracija ionima sprječava statički elektricitet pa je kosa glatka i sjajna

### Tehnologija koja osigurava njegu

- Zaštita od pregrijavanja

### Tehnologija MoistureProtect

- Senzor MoistureProtect
- Savršeno održavanje vlage uz ekskluzivni senzor

## Istaknute znač.

### Senzor MoistureProtect



Doista inovativna tehnologija Infrared MoistureProtect omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje temperature sušenja sukladno potrebama sušenja vaše kose. Pametni senzor mjeri površinsku temperaturu kose 4000 puta tijekom jedne sesije sušenja i prilagođava toplinu kako bi se spriječili gubitak vlage i oštećenje površinskog sloja vlasi. Zahvaljujući vrhunskom zadržavanju vlage kosa dobiva najbolji sjaj i mekoću koje nudimo. Senzor možete uključiti/isključiti po potrebi.

### Tehnologija MoistureProtect

Koristi infracrvenu tehnologiju za utvrđivanje stanja kose i prilagođava temperaturu kako bi se sačuvala prirodna vlaga kose.

### ThermoProtect temperatura

ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, tako da možete dobiti najbolje rezultate na nježan način.

### Regeneracija ionima



Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.

### Šest postavki brzine i topline



Lako postavite i kontrolirajte postavke topline i brzine kako biste kreirali savršenu frizuru. Birajte između 3 postavke topline i 2 postavke brzine za potpunu kontrolu i precizno sušenje i oblikovanje.

### Mlaz hladnog zraka



Gumb Cool Shot daje snažan mlaz hladnog zraka. Koristi se nakon oblikovanja frizure kako bi se ona dovršila i fiksirala.

## Specifikacije

### Tehničke specifikacije

Duljina kabela: 2,5 m  
Snaga: 2100 – 2300 W  
Napon: 220 – 240 V  
Motor: DC  
Odabir napona: Ne

### Dodatna oprema

Usisna četka: Raspršivač

### Značajke

Mlaz hladnog zraka  
6 postavki temperature

### Servis

2-godišnje međunarodno jamstvo

### Tehnologija za njegu kose

Njega ionima  
Tehnologija MoistureProtect

