

Bartschneider

Beardtrimmer series 3000

1-mm-Präzisionseinstellungen

Edelstahlklingen

30 Min. Betrieb/8 Std. USB-Ladung

Lift & Trim-System



BT3202/14

Dreitagebart leicht gemacht

Lift & Trim-System schneidet 30 % schneller*

Dieser Bartschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst auch flach anliegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart.

Einfache Bedienung

- Aufladen über USB für eine bequeme Bedienung
- Abnehmbare Schneideeinheit für eine einfache Reinigung
- Liegt gut in der Hand
- Bis zu 30 Minuten Akkubetrieb nach 8 Stunden Ladezeit
- Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen

Einfaches, gleichmäßiges Trimmen

- Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare
- Für gleichmäßiges und sicheres Trimmen
- Hautfreundliche Klingen für eine angenehme Anwendung

Langlebigkeit

• Garantie für den Kaufschutz

Bartschneider BT3202/14

Besonderheiten

Lift & Trim-System



Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.

Selbstschärfende Klingen



Die selbstschärfenden Edelstahlklingen des Philips Bartschneider 3000 bleiben so scharf und effizient wie am ersten Tag und sorgen für einen perfekten und hautschonenden Schnitt bei jedem Gebrauch.

Aufladen über USB



Dieser Bartschneider verfügt über ein USB-Kabel für flexibleres Aufladen über den Computer oder einen beliebigen USB-Adapter. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten (empfohlener Adapter Philips HQ80).

Hautfreundliche Klingen



Die abgerundeten Spitzen der Klingen verhindern Kratzer und Reizungen für einen sanfteren Hautkontakt.

Präzisionsrad – 10 Stufer



Ein effizienter Bartschneider, der genau die gewünschte Länge schneidet. Drehen Sie einfach am Zoom-Rad, um eine von 10 Längeneinstellungen zwischen 0,5 und 10 mm in 1-mm-Schritten einzustellen.

30 Minuten Akkubetrieb



Für 30 Minuten Akkulaufzeit laden Sie Ihren Trimmer 8 Stunden lang mit Ihrem USB-Kabel auf.

Leichte Reinigung



Nehmen Sie die Schneideeinheit ab und verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Bürste zum Entfernen loser Haare für eine einfache Reinigung. Kein Ölen erforderlich.

Ergonomisches Design



Ein schneller Trimmer, der angenehm zu halten und zu verwenden ist. So können Sie auch schwer erreichbare Stellen leichter erreichen.

Langlebigkeit

All unsere Pflegeprodukte sind äußerst langlebig. Sie verfügen über eine 2-Jahres-Garantie, müssen nicht geölt werden und sind weltweit mit jeder Spannung kompatibel.

Bartschneider BT3202/14

Daten

Kreieren Sie Ihren eigenen Look

Anzahl der Längeneinstellungen: 10 verfügbare Schnittlängen

Zubehör

Schutz: Reinigungsbürste Kamm: Lift & Trim-System

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

Akkulaufzeit: 30 Minuten Batterietyp: NiMH

Ladezeit: Aufladen über USB, Vollständig

geladen in 8 Stunden

Design

Handstück: Ergonomischer Griff

Service

2 Jahre Garantie Kein Öl notwendig

Schneidesystem

Schnittbreite: 32 mm

Schneideeinheit: Edelstahlklingen

Verfügbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 10 mm Präzision (Größe der Schnittstufen): 1 mm Abgerundete Klingen: Für mehr Komfort

Benutzerfreundlichkeit

Zoom Wheel: Einfaches Einstellen der

Schnittlängen

Pflege: Trockenreinigung mit Bürste

Betrieb: Akkubetrieb

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne

jeweiligen Firmen.

vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum

von Koninklijke Philips N.V. oder der

Ausstellungsdatum 2025-03-31 Version: 2.1.1

EAN: 87 10103 83214 0



