

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000

„SkinGlide“ žiedai

„GentlePrecision“ peiliukai

„BeardAdapt“ jutiklis

Asmeninis skutimosi planas



S7940/16



Švarus skutimasis, net turint jautrią odą Geriausias gaminyš jautriai odai

„Philips Shaver Series 7000“ sukurtas jautriai odai švariai skusti. Kartu su dermatologais pateikiame asmenines rekomendacijas, kurios padeda vyrams susidoroti su konkrečiomis jų odos problemomis. Nes kiekviena oda skirtinga.

Pagamintas, kad nedirgintų odos

- „SkinGlide“ žiedai su mikrosferomis, kad slydimas būtų glotnesnis
- Daugiakryptės lanksčios galvutės, kad oda būtų mažiau dirginama
- Su „AquaTec“ patogiai skutitės sausiai arba gaivinančiai drėgnai

Patogus

- Formuokite ūsus ir žandeną
- 50 min. skutimosi be laido
- Visiškai įkrautas per vieną valandą
- 5 min. įkrovimo pakanka vienam skutimuisi

Švaru ir glotnu

- Švariai skutantis veido skustuvas jautriai odai skusti

Pritaikytas asmeniškai

- Įveiks ir tankias barzdas
- Skutimosi nustatymai skirti jautriai odai
- Individualūs skutimosi patarimai – nes kiekviena oda yra unikali

Ypatybės

„SkinGlide“ žiedai



Su „Philips“ pažangia mikrorutuliuokų technologija slydimas bus sklandus. Pasisėmus įkvėpimo iš aerodinaminių slydimo principų, skustuvo žiedai buvo padengti tūkstančiais mažų, stiklinių sferų, kad odos komfortas būtų didžiausias.

„GentlePrecision“ peiliukai



Jautriai odai skusti skirtas elektrinis skustuvas turi „GentlePrecision“ peiliukus, kad mažiau trauktų ir reikėtų mažiau kartų braukti per odą. Net skutant 3 dienų barzdele.

„BeardAdapt“ jutiklis



Šis elektrinis skustuvas turi „BeardAdapt“ jutiklį, kuris nuskaityt barzdos tankį. Tuomet jis automatiškai sureguliuoja veikimo galią. Paprasta.

Asmeninis skutimosi planas

Turėdami individualų planą, sudarytą bendradarbiaujant su dermatologais, išspręskite odos problemas, pvz., paraudimą, po skutimosi atsiradusius spuogelius ar jaugusius plaukelius, per prijungtą „GroomTribe“ programėlę. Po kiekvieno skutimosi stebėkite pažangą ir kurkite sau tinkamą skutimosi programą bei techniką.

Daugiakryptė „ContourDetect“



Skutimosi galvutės lengvai lenkiasi visomis kryptimis, kad švelniai nuskustų palei veido ir kaklo kontūrus. Jaučiamas mažesnis odos dirginimas ir norint gerai nusiskusti nereikia stipriai spausti.

Jautraus skutimo nustatymai

Nustačius normaliai, jautriai ir ypač jautriai odai skirtus greičio nustatymus, nejausite odos diskomforto. Taip pat galite naudoti „GroomTribe“ programėlę asmeninėms rekomendacijoms gauti.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Aquatec Wet & Dry“ galite maloniai skustis sausai arba mėgautis gaivinančiu drėgnoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.

„SmartClick“ koreguojamasis peiliukas



Tiksliai nuskusite ir padailinkite ūsus ir žandenus su „SmartClick“ koreguojamuoju kirptuvu – lengvai pabaikite formuoti savo įvaizdį.

50 min. skutimosi be laido



Džiaukitės iki 50 min. belaidžiu skutimusi vieną kartą iki galo įkrovę.

1 val. įkrovimo laikas

Visiškai įkraukite „Philips“ skustuva vos per 1 val., nes jame yra galingas ir efektyviai energiją naudojantis ličio jonų akumuliatorius.

5 min. greitis įkrovimas

Skubate? Įjunkite veido skustuva į elektros tinklą 5 min. ir jame bus pakankamai galios 1 skutimuisi.

Specifikacijos

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Ekranas: Atjungimo naudoti indikatorius, 1 lygio baterijos indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudoti tik be laido

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetėlis

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

„SmartClick“: Koreguojantis peiliukas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Automatinis įtampas reguliavimas: 100–240

V

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui

Budėjimo galia: 0,15 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Skutimo efektyvumas

„SkinComfort“: „SkinGlide“ žiedai, Asmeninis skutimosi planas, Jautraus skutimo nustatymai

Skutimo sistema: „GentlePrecision“ peiliukai

Kontūrus atkartojančios: Daugiakryptė

„ContourDetect“

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė SH70: Keiskite kas 2 metus

Programinė įranga

Programinės įrangos naujinimas: 2 metus po įsigijimo „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius

Pr.: „GroomTribe“

Išmaniojo telefono suderinamumas:

Suderinama su daugeliu „iPhone“ ir

„Android™“ prietaisų. Daugiau informacijos

rasite philips.com/s7000-support.

„Bluetooth®“: 4.1 versija ir 10 m atstumas

