

Elektrischer Nassund Trockenrasierer

Shaver series 5000

MultiPrecision-Klingensystem

In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

SmartClick-Präzisionstrimmer



\$5290/12

Nass oder trocken, sanfte Rasur

Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen

Die Shaver Series 5000 schützt Ihre Haut und bietet Ihnen gleichzeitig eine erfrischende Rasur. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

Einfache Bedienung

- 40 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Ladezeit
- 1-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Ein abgerundeter Scherkopf gleitet problemlos über die Haut und schützt sie
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec
- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab für eine schnelle Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

• Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten

Besonderheiten

Hautpflegesystem



Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Das MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

MultiPrecision-Klingensystem



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

Aquatec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable

Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrassur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe



In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Halsund Kinnpartie.

Super Lift & Cut-Technologie



Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Action mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für glatte Ergebnisse.

SmartClick-Präzisionstrimmer

Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

40 Minuten kabellos rasieren



Mehr als 40 Minuten Laufzeit (etwa 13 Rasuren) mit einer Aufladung von einer Stunde. Dieser Rasierer kann nur im Akkubetrieb verwendet

Besonderheiten

1 Stunde Ladezeit



Rasieren Sie dank des leistungsstarken, energieeffizienten und langlebigen Lithium-Ionen-Akkus mit konstanter Leistung über Jahre. Eine Schnellladung von 5 Minuten ermöglicht Ihnen genug Energie für eine Rasur.

LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: – 1-stufige Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopfaustausch – Reisesicherungsanzeige

Langlebigkeit



Alle unsere Rasierer verfügen über 2 Jahre weltweite Garantie und lassen sich an jede Spannung anpassen. Die langlebigen Klingen müssen erst nach 2 Jahren ersetzt werden.

Daten

Zubehör

Aufbewahrungsetui: Reiseetui SmartClick: Präzisionstrimmer

Max. Stromverbrauch: 9 W

Leistuna

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

Akkulaufzeit: 40 Min/13 Rasuren Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur Batterietyp: Lithium-Ionen Standby-Stromverbrauch: 0,1 W

Handhabung

Service

Design

2 Jahre Garantie Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache

Farbe: Anthrazitgrau – Schwarz

Rasierleistung

Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

Schersystem: MultiPrecision-Klingensystem,

Super Lift & Cut-Technologie SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Hautpflegesystem

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: 1-stufige Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Akkustandanzeige, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige Pflege: Vollständig abwaschbar Betrieb: Ziehen Sie vor dem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum 2025-04-05 Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 88935 9

