

# PHILIPS

Trimer za bradu

Beardtrimmer series  
3000

postavke za preciznost od 1 mm

Oštrice od nehrdajućeg čelika

45 min bežične uporabe / 10 h  
punjenja

Sustav Lift & Trim



BT3206/14

## Lakše do trodnevne brade

Sustav Lift & Trim podrezuje 30 % brže\*

Ovaj trimer s inovativnim sustavom Lift & Trim podiže i hvata više nisko položenih dlačica radi postizanja učinkovitih i ravnomjernih rezultata podrezivanja. Na taj ćete način lako postići željenu trodnevnu, kratku ili dugu bradu.

### Jednostavna uporaba

- Jednostavno održavanje
- Lako držanje
- Znat ćete kad je vrijeme za punjenje
- Prilagodava se različitim postavkama duljine
- Bežična uporaba do 45 min

### Lako ravnomjerno podrezivanje

- Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice
- Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje
- Oštrice nježne prema koži osiguravaju glatkoću

### Napravljen da traje

- Jamstvo prilikom kupnje

# Istaknute znač.

## Sustav Lift & Trim



Savršen za trodnevnu bradu, trimer za bradu tvrtke Philips ima naš novi sustav podizanja i podrezivanja: češalj koji podiže i usmjerava dlačice na razinu oštrica kako bi se osiguralo ravnomjerno podrezivanje.

## Oštrice koje se same oštře



Svaki put postignite savršeno, a ipak nježno podrezivanje. Čelične oštrice trimera blago se dodiruju i tako se oštře tijekom podrezivanja kako bi ostale izuzetno oštře i učinkovite kao i prvog dana.

## Oštrice nježne prema koži



Dizajnirane za sprječavanje posjekotina i iritacija, oštrice imaju zaobljene vrhove za gladi kontakt s kožom.

## Kotačić za precizan odabir između 10 postavki



Učinkovit trimer za bradu koji reže točno na željenu duljinu. Jednostavno okrenite kotačić za odabir na jednu od 10 postavki duljine između 0,5 i 10 mm u koracima od 1 mm.

## 45 min bežične uporabe



Punite trimer 10 sati kako biste dobili 45 minuta bežične uporabe.

## Indikatori baterije

Zeleno svjetlo na adapteru daje vam do znanja da se uređaj puni.

## Jednostavno čišćenje



Odvojite glavu trimera za bradu tvrtke Philips i isperite je pod mlazom vode kako biste je lakše očistili. Zatim je osušite prije nego što je vratite na aparat.

## Ergonomski dizajn



Brzi trimer koji je ugodan za držanje i uporabu pa lakše možete doseći teško dostupna područja.

## Napravljen da traje

Za ovaj Philips trimer dajemo 2-godišnje jamstvo: naši proizvodi za oblikovanje i dotjerivanje napravljeni su da traju. Nikada ga nećete morati podmazati, a kompatibilan je s naponima u svim dijelovima svijeta.

# Specifikacije

## Kreirajte željeni izgled

Broj postavki za duljinu: 10 integriranih postavki duljine

## Dodatna oprema

Češalj: Sustav Lift & Trim

Održavanje: Četka za čišćenje

## Snaga

Vrijeme rada: 45 minuta

Vrsta baterije: NiMH

Punjenje: 10 sati za potpuno punjenje

Automatski napon: 100 – 240 V

## Dizajn

Drška: Ergonomska za lako rukovanje

## Servis

Dvogodišnje jamstvo

Nije potrebno podmazivanje

## Sustav za rezanje

Element za šišanje: Oštrice od nehrdajućeg čelika

Širina rezača: 32 mm

Raspon postavki za duljinu: 0,5 do 10 mm

Preciznost (veličina koraka): Po 1 mm

Zupci koji ne grebu: Za veću udobnost

## Jednostavnost uporabe

Kotačić za odabir: Jednostavno podešavanje postavki duljine

Čišćenje: Nastavci koji se mogu isprati

Zaslon: Indikator punjenja na adapteru

Korištenje: Korištenje bez kabela

