

# PHILIPS

## Sublime Ends- straightener

### StraightCare

met SplitStop-technologie

ter voorkoming van gespleten  
haarpunten

2x ionenconditioner

Keratine



BHS677/00

## Zet je haar in de spotlights

Tot 95% vrij van gespleten punten\*

De Premium Sublime Ends-straightener is onze eerste straightener die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te beschermen. De geavanceerde SplitStop-technologie en zwevende platen zorgen voor prachtig gestyled haar met gezond uitziende puntjes!

### Prachtig gestyled haar

- Keratine voor betere verzorging
- 2x sterkere ionenconditioner voor levendige glans

### Gebruiksgemak

- Extra lange platen (105 mm) voor snel en eenvoudig ontkrullen
- Koelblijvend uiteinde om eenvoudig krullen en golven te maken
- Automatische uitschakeling voor veilig gebruik
- Netsnoer van 2 m
- Snelle opwarmtijd, binnen 15 seconden klaar voor gebruik
- Hittebestendige kap voor direct veilig opbergen

### Voorkomt gespleten punten

- UniTemp-sensor voor prachtig gestyled haar met minder hitte
- Advanced Ceramic voor soepel glijden en bescherming tegen beschadigd haar
- SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten
- Zwevende platen voor zachte styling

## Kenmerken

### SplitStop-technologie



Ons geheim voor de ultieme bescherming tegen gespleten punten is de nieuwe SplitStop-technologie. De unieke combinatie van een UniTemp-sensor en onze geavanceerde zwevende keramische platen respecteert de gezondheid van het haar. De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte en onze stylingplaten garanderen minimale wrijving voor ultieme bescherming tegen gespleten punten.

### UniTemp-sensor



De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte met een consistentere stylingtemperatuur voor betere prestaties. Krijg hetzelfde resultaat met een 20 °C lagere temperatuur\*\*. Creëer de perfecte stijl met gezond uitziende en levendige haarpunten.

### Keratine



Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.

### 2x sterkere ionenconditioner



De negatief geladen ionen bestrijden statisch haar, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, pluisvrij haar met een levendige glans. De 2x sterkere ionenconditioner komt van een geavanceerde ionisator die twee keer zoveel ionen afgeeft vergeleken met een normale ionisator. Zo wordt elke haarstreng verzorgd vanuit alle hoeken.

### Flexibele platen



De geavanceerde keramische zwevende platen bewegen mee om de druk op het haar aan te passen. Dit voorkomt dat de haarschacht wordt beschadigd en vermindert de kans op gespleten haarpunten.

### Zachte hittebeschermingskap



De speciale zachte hittebeschermingskap biedt allerlei voordelen; het belangrijkste is dat deze is gemaakt van siliconen hittebestendig materiaal. Na gebruik plaats je de kap op de straightener zodat je deze veilig en direct kunt

opbergen. De kap beschermt ook de ontkrulplaten tegen krassen en vergrendelt de straightener tijdens opslag.

### lange platen van 105 mm



De ontkrulplaten hebben een professionele lengte van 105 mm voor sneller en gemakkelijker ontkrullen.

### Advanced Smooth Ceramic



De geavanceerde gladde platen met een keramische buitenlaag glijden ultrasoepel en voorkomen dat het haar wordt beschadigd tijdens het stijlen.

### Digitale temperatuurstanden



Met het digitale display met 14 temperatuurstanden tot 230 °C heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.

# Specificaties

## Technische specificaties

**Spanning:** 110-240 volt  
**Snoerlengte:** 1,8 m  
**Opwarmtijd:** 15 sec.  
**Maximumtemperatuur:** 230 °C  
**Type verwarmingselement:** Krachtig verwarmingselement  
**Plaatgrootte:** 25 x 105 mm

## Kenmerken

**Autom. uit:** Na 30 minuten  
**Ophanglus**  
**Keramische buitenlaag**  
**Meedraaiend snoer**

## Service

**Garantie:** 2 jaar wereldwijde garantie

## Verzorgende technologieën

**Ionenverzorging**

