

PHILIPS

Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Shaver series 5000

Systém břitů MultiPrecision

Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

Přesný zastříhovač SmartClick

Systém SmartClean



S5150/26



Hladké, rychlé oholení

Strojek Shaver Series 5000 dodá vaši každodenní rutině rychlost díky rychlému systému břitů MultiPrecision a plně omyvatelným hlavám.

Snadné použití

- 50 minut bezdrátového holení
- Doba nabíjení: 1 hodina
- Úrovňové ukazatele baterie a cestovního zámku
- 2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity
- Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

Pohodlí a hladké oholení

- Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení
- Břity se zdvihnou a rychle oholí dlouhé i krátké chloupky
- Nadzdvihuje vousy pro pohodlné hladké oholení

Využijte svůj holicí strojek naplno

- Zastříhovací nástavec pro dokonalé vytvarování kníru a kotlet
- Udržujte svůj holicí strojek jako nový pomocí systému SmartClean
- Obsahuje čisticí kazetu až na 3 měsíce pohodlného čištění

Přednosti

Systém břitů MultiPrecision



Oholte se rychle a hladce. Náš systém břitů MultiPrecision nadzdvihává a holí všechny vousy i zbývající strniště – pohybými několika tahy.

Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech



5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.

Funkce Super Lift & Cut



Hladší holení dvojitým břitem Super Lift & Cut. První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úroveň pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

Přesný zastříhovač SmartClick

Dokončete úpravu vzhledu, stačí nacvaknout náš přesný zastříhovač šetrný k pokožce. Je ideální k úpravě kníru a zastříhování kotlet.

Systém SmartClean



Jedním stisknutím tlačítka systém SmartClean čistí, promazává a nabíjí váš holicí strojek a udržuje ho v dokonalé formě.

Displej LED



Intuitivní displej zobrazuje relevantní informace, díky kterým zajistíte optimální provoz strojku: – jednoúrovňový indikátor nabití baterie – indikátor čištění – indikátor vybití baterie – indikátor pro výměnu hlav – indikátor cestovního zámku

50 minut bezdrátového holení



Přes 50 minut provozu – to je asi 17 oholení – po jedné hodině nabíjení. Můžete se také holit strojkem zapojeným do sítě.

Doba nabíjení: 1 hodina



Po každém nabití se díky naší výkonné, úsporné lithiové baterii s dlouhou životností můžete holit déle. Rychlé 5minutové nabíjení stačí na jedno oholení.

Otevření jediným dotykem



Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Čisticí kazeta



Jednou kazetou můžete strojek čistit 3 měsíce. Složení bez alkoholu šetrné k pokožce váš strojek oživí. Holení bude jemné a hygienické.

Specifikace

Příslušenství

Pouzdro: Cestovní pouzdro

SmartClick: Přesný zastřihovač

SmartClean: Čištění, Nabíjení, Mazání, Čistící kazeta (včetně)

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100–240 V

Doba chodu: 50 min / 17 oholení

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé

nabití za 5 minut na jedno oholení, Nabíjecí

Pohotovostní napájení: 0,1 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W

Design

Barva: Tmavá královská modrá – tmavě šedá

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Servis

2letá záruka

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH50

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů MultiPrecision, Funkce Super Lift & Cut

Kopírování obrysů tváře: Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

Snadné použití

Displej: Jednoúrovňový ukazatel nabití baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Indikátor čištění, Indikátor pro výměnu holicích hlav, Indikátor cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

