



Philips Shaver series 5000  
Sauso skutimo barzdaskutė

„MultiPrecision“ peiliukų sistema

5 kryptčių „Flex“ galvutės  
„SmartClick“ koreguojamasis  
kirptuvas



S5320/06

## Glotnus, greitas skutimas

10 % didesnė galia\*

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

### Paprasta naudoti

- 3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- 1 val. įkrovimo laikas
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 45 min. skutimosi be laido

### Patogus skutimasis

- Nuskusite tankias barzdos vietas su 10 % didesne galia

### Malonus ir švarus skutimas

- 5 kryptčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai

### Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Nepriekaištingas ūsų ir žandėnų apkirpimas uždedamu kirptuvu

# PHILIPS

Sauso skutimo barzdaskutė  
„MultiPrecision“ peiliukų sistema 5 krypčių „Flex“ galvutės, „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

S5320/06

## Ypatybės

### „Turbo“ režimas



Ijunkite „Turbo“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite greičiau su 10 % didesne galia.

### „MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzduplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

### 5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų liniją.

### Atidaroma vienu palietimu



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

### LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama aktuali informacija, leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi rezultatų: - 3 lygių baterijos indikatorius - valymo indikatorius - baterijos išsikrovimo indikatorius - galvutės keitimo indikatorius - kelioninio užrakto indikatorius

### 45 min. skutimosi be laido

45+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 15 skutimosi vienu įkrovimu. Arba skuskitės prietaisą įjungę į tinklą.

### 1 val. įkrovimo laikas



Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų

akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.

### „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

Užfiksuokite odą tausojančią tikslų kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

### „Super Lift & Cut“ technologija



Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

### Ilgaamžis



Visoms mūsų barzdaskutėms suteikiama 2 metų visame pasaulyje galiojanti garantija, be to, barzdaskutę galima naudoti su bet kuria įtampa. Peiliukai patvarūs, todėl juos reikia keisti tik kas 2 metus.

Sauso skutimo barzdaskutė  
„MultiPrecision“ peiliukų sistema 5 krypčių „Flex“ galvutės, „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

# Specifikacijos

## Lengva naudoti

- Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunantis baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

## Priedai

- Priežiūra: Apsauginis gaubtelis
- „SmartClick“: Koreguojantis peiliukas

## Skutimo efektyvumas

- Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
- Kontūrus atkartojančios: 5 krypčių „Flex“ galvutės
- „Turbo“ režimas: Skuskitės su 10 % daugiau energijos

## Konstrukcija

- Spalva: „Super Nova“ sidabrinė – „Super Nova“ sidabrinė

## Lengva naudoti

- Valymas: Visiškai plaunamas
- Naudojimas: Veikimas su ir be laido

## Konstrukcija

- Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

## Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

## Maitinimas

- Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

## Techninė priežiūra

- Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

## Maitinimas

- Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui
- Veikimo laikas: 45 min. / 15 skutimų
- Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Budėjimo galia: 0,1 W



Išleidimo data 2022-06-02

Versija: 7.5.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 10 % didesnė galia – palyginus su tą, kai nenaudojamas „Turbo“ režimas