

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 7000
SensoTouch

DualPrecision és GyroFlex 2D

50 perc vez. nélk. haszn./1 óras
töltés

Szakállformázó és védőtok

Orr- és fülszőrzetvágó

RQ1187/45



Puha érintés, sima bőr

A Philips Shaver series 7000 borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer könnyedén illeszkedik az arc körvonalához, és DualPrecision pengék a legrövidebb borostát is levágják.

Egyszerűen használható

- 5 töltöttségi szintet megjelenítő kijelző utazózárral
- A töltőállvánnyal folyamatosan feltöltött állapotban és használatra készen tarthatja a borotváját.
- 50 perc borotválkozási idő, 1 óra töltés
- Rápatintható szakállformázó 5 különböző hosszbeállítással
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék
- Kettő az egyben orr- és fülszőrzetvágóval
- Csapvízzel tisztítható

Bőrbarát

- Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás
- Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Kényelmes, hatékony borotválkozás

- Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók
- A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.
- A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

Fénypontok

Dual Precision pengék



A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja. 1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz

Super Lift and Cut technológia



A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálakat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

GyroFlex 2D



A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.

Aquatec – nedves és száraz borotválkozás



Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy – habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.

SkinGlide



Az elektromos borotva súrlódás nélküli SkinGlide technológiájával a borotva simán halad a bőrön, még alaposabb eredményt nyújtva.

Vezeték nélküli használat – 50 perc



Az energiahatékony, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor egy feltöltéssel hosszabb borotválkozást tesz lehetővé. Egy óra töltés akár 50 perc borotválkozási időt nyújt. 3 perc feltöltés pedig elég töltöttséget biztosít egy borotválkozáshoz.

5 szintes akkumulátor-jelző



A többszintes LED-kijelző mutatja, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, valamint ha új fejre van szükség, illetve ha az utazózár be van kapcsolva. Az utazózár megakadályozza, hogy a termék véletlenül bekapcsolódjon. Az utazózár bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig akármelyik gombot, így a készülék nem fog véletlenül bekapcsolni. A piros lakat szimbólum jelzi, hogy az utazózár be van kapcsolva.

Rápatintható szakállformázó



Újítsa meg stílusát a bőrbarát szakállformázó tartozékkal. 5 hosszbeállítás közül választhat, így bármilyen formát elkészíthet a tökéletes borostától kezdve a rövid, elegánsan vágott szakállig. Lekerekített végek és fésűk a bőrirritáció megelőzésére.

Orr- és fülszőrzetvágó



A Philips Orrszőrníró 1000 levágja a nemkívánatos orr- és fülszőrzetet a nagy teljesítményű finomacélból készült vágókészülékkel. A vágókészülék védelmi technológiája bőrbarát igazítást biztosít megakadályozva, hogy Ön megvágja vagy felsértse bőrét.

Műszaki adatok

Tartozékok

Állvány: Összehajtható töltőállvány

SmartClick: Szakállformázó

Karbantartás: Tisztítókefe, Védőkupak

Védőtok: Puha védőtok

Orrszőrníróval

Tápellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Akkumulátor típusa: Litium-ion

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, Gyorstöltés egy borotválkozáshoz, Újratölthető

Készenléti mód: 0,15 W

Működési idő: 50 perc

Maximális energiafelhasználás: 5.4 W

Kialakítás

Kidolgozás: Csiszolt króm dekorációs gyűrű

Szín: Fekete és kék

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként egy RQ11 modellel

2 év garancia

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: DualPrecision rendszer, Super Lift & Cut technológia

SkinComfort: SkinGlide

Kontúrkövetés: GyroFlex 2D kontúrkövetés

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Nedves és száraz használatra egyaránt

Tisztítás: Lemosható

Kijelző: 5 szintes akkumulátor-jelző, Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény, Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést jelző fény, Gyorstöltés-jelző

