



Philips Hairclipper series
5000
Hajvágó

Titánium pengék

21 hosszbeállítás
60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

QC5370/15

Tökéletes vezérlés

Formázza a haját a Philips hajvágó nyújtotta jobb vezérléssel. Forgassa el a tárcsát a hajhossz egyszerű kiválasztásához. 0,5 mm és 21 mm között 21 hosszbeállítás közül választhat a maximális precizitás érdekében.

Egyszerű használat

- A kontúrkövető fésű tökéletesen követi feje körvonalát.
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, nincs szükség olajozásra
- Akár 60 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltéssel
- Akkumulátor állapotának kijelzése
- Egyszerű, de alapos tisztítás

Teljesítmény

- Lenyűgöző vágási teljesítmény a titánium borítású pengéknek köszönhetően

Tökéletes vezérlés

- Könnyen kiválasztható és rögzíthető 21 hosszúságbeállítás 0,5 mm-től 21 mm-ig.

PHILIPS

Hajvágó

Titánium pengék 21 hosszbeállítás, 60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

Fénypontok

Titánium pengék



Speciális titániumpengék a tökéletes vágás és hosszan tartó élesség érdekében

Tartós használatra tervezve



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

100%-osan mosható kialakítás



A 100%-ban vízálló szakállvágó alapos, egyszerű tisztítása érdekében egyszerűen öblítse le a csap alatt.

Minden hajlathoz igazodik



A hajvágó gyengéden követi a fej formáját, így gyors, egyenletes és kényelmes hajvágást tesz lehetővé.

Zoomgomb a hosszbeállításhoz



A zoomgomb elfordításával kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszat. A két állítható fésű az egyes beállítások közt pontosan 1 mm-es különbségekkel kínál beállítási lehetőségeket 3-21 mm között. Fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Akkumulátor jelzőfény



A teljesen feltöltött akkumulátort folyamatosan világító fény jelzi, a narancssárga villogás pedig arra utal, hogy már csak 10 percre elegendő feszültség van a készülékben.

NiMh akkumulátorok



Rugalmas használat vezetékkel vagy anélkül. Az erőteljes NiMh akkumulátorok akár 60 percig bírják 1 órás töltést követően. Egy gyors, 10 percnyi töltés 10 percnyi vágásidőt biztosít, úgyhogy mindig készen áll, amikor Ön is.

QC5370/15

Műszaki adatok

Áramforrás

- Elem típusa: Ni-MH
- Működési idő: akár 60 perc
- Töltési idő: 1 óra

Tartozékok

- Tisztítókefe

Kialakítás

- Kényelmes markolat: Oldalsó panelek
- Forma: Ergonomikus

Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia

Vágórendszer

- Vágásszélesség: 41 mm
- Hosszbeállítások száma: 21
- Karbantartást nem igényel – nincs szükség kenésre
- A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-21 mm
- Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm
- Vágóanyag: Titániumbevonatú, rozsdamentes acél

Egyszerű használat

- Kijelző: Töltésjelző
- 100%-ban mosható: Folyóvíz alatt tisztítható
- Professzionális 2D fésű



Kiadás dátuma
2024-02-16

Verzió: 4.0.1

EAN: 87 10103 58457 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com