

Philips
セルフヘアカッター

ステンレス刃
7段階の長さ調節機能
コードでの使用

QC5562/15



後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット&ヘッドシェーブ

180° 回転ヘッド付き

このフィリップスセルフヘアカッターは 180° 回転する独自のヘッドで、手の届きにくい部分も楽にスタイリングできるため、常に正確な長さで均一にカットできます。

使い方も簡単

- 握りやすいラバー製グリップ
- 丸みを帯びた刃の先端とコームで肌への刺激を防ぐ
- 自動研磨システム
- 上部が開くのでお手入れ簡単

性能

- 0.5 ~ 15mm まで 8 段階で簡単に長さ調節可能
- 本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応

扱いやすいデザイン

- 180° 回転ヘッドであらゆる部分を容易にカットできます。

PHILIPS

特長

180° 回転ヘッド



回転ヘッドでカッターの角度を自由に調節。ヘッドを回転させることで手の届きにくい部分も楽にカットできます。

8段階の長さ調節



カッターヘッドの下にある一体型ズームホイールを回すだけで、お好みの長さを選択してロックできます。調節可能コームで3mm～15mmの長さに2mm刻みで8段階に調節できます。コームなしで0.5mmの深剃りもできます。

肌にやさしい



刃とコームの先端は丸みを帯びているため、肌を傷つけることなく快適にお手入れできます。

自動研磨システム



自動研磨式のステンレススチール製の刃は耐久性が高く、優れたカット性能を保ちます。

お手入れ簡単



上部を開き、付属のクリーニングブラシで毛を払うだけです。

ラバー製グリップ



ソフトタッチのラバー製グリップは握りやすく、滑らず快適に使用可能。

高い耐久性



フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2年間の全世界での本体保証に加え、世界各国の電圧と互換性があります。

発行日 2023-05-12

バージョン : 1.1.3

EAN: 87 10103 78917 8

仕様

電源方式

・ご使用時に: 交流式 (コード付きの使用のみ可能)

アクセサリ

- ・クリーニングブラシ: ○
- ・オイルインパック: ○

デザイン

・形状: 人間工学に基づいたデザイン

サービス

・本体 2年間保証: ○

カッティングシステム

- ・刃: ステンレス刃
- ・長さ設定機能: 7段階
- ・長さ調節範囲: 1～15mm
- ・精度 (1段階の長さ): 0.5、2mm
- ・ビッグコーム: 3～15mm (2mm単位)
- ・カッターの幅: 41mm

使いやすさ

- ・長さ設定調整リング: ○
- ・調節可能なガイドコーム: ○
- ・イージーオープン式の飛び散り防止設計: 残った髪の毛はブラシでクリーニング



Philips Japan, Ltd.