

PHILIPS

Szakállvágó

Beardtrimmer series 3000

1 mm-es precíziós beállítások

Rozsdamentes acélból készült
vágópengék

45 perc vez. nélk. haszn./10 óra
töltés

Lift & Trim rendszer



BT3207/14



3 napos borosta egyszerűen

A Lift & Trim rendszer 30%-kal gyorsabban vág*

Az innovatív Lift & Trim rendszerrel ellátott vágókészülék felemeli és megfogja az alacsonyan fekvő szőrszálakat a hatékony és egyenletes vágási eredmény érdekében. Így egyszerűen elérheti a kívánt stílust: 3 napos borosta, rövid vagy hosszú szakáll.

Egyszerű használat

- Egyszerű karbantartás
- Könnyen megfogható markolat
- Tárolás és szállítás
- Megmutatja, mikor kell tölteni
- Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz
- Akár 45 perc vezeték nélküli használat

Egyszerű, egyenletes vágás

- Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is
- Tökéletes, mégis gyengéd vágás
- Bőrbarát pengék a sima bőrért

Tartós használatra tervezve

- Garancia a vásárlás védelméért

Fénypontok

Lift & Trim rendszer



A Philips szakállvágó tökéletes a borostához, és új Lift & Trim rendszerrel rendelkezik: egy fésű, amely felemeli és a pengék szintjére vezeti a szőrszálakat az egyenletes vágás érdekében.

Önélező pengék



A Philips 3000-es szakállvágó önélező acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak maradnak, mint az első napon, hogy újra és újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást biztosítsanak.

Bőrbarát pengék



A karcolások és irritáció megelőzésére tervezett pengék lekerekített végekkel rendelkeznek a egyenletesebb bőrkontaktus érdekében.

Precíziós tárcsa – 10 beállítás



Hatékony szakállvágó, amely pontosan a kívánt hosszúságra vág. Csak forgassa el a zoomgombot a 10 hosszbeállítás egyikéhez 0,5 és 10 mm között, 1 mm-es lépésekben.

45 perc vezeték nélküli használat



A szakállvágó vezeték nélküli használata közben nincs összegabalyodás – egy 10 órás töltéssel akár 45 perc vágásra is képes.

Töltöttségjelzők

Az adapteren lévő zöld fény jelzi, ha a készülék éppen töltődik.

Könnyű tisztít.



Az egyszerű tisztításhoz vegye le a Philips szakállvágó fejét, és öblítse el csapvízzel. Szárítsa meg, mielőtt visszateszi a készülékre.

Ergonomikus kialakítás



Gyors vágókészülék, amely kényelmes fogást és használatot biztosít. Így könnyebben kezelheti a nehezen elérhető területeket.

Tartós használatra tervezve



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek, soha nem kell őket olajozni, és világszerte bármilyen feszültséggel kompatibilisek.

Utazó- és védőtok



A mellékelt utazótáskában mindent egy helyen tárolhat otthon, az edzőteremben vagy útközben.

Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 10 hosszbeállítás

Tartozékok

Fésű: Lift & Trim rendszer

Védőtok: Tárolótok

Karbantartás: Tisztítókefe

Tápellátás

Akkumulátor típusa: NiMH

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Töltés: Teljes feltöltés 10 óra alatt

Működési idő: 45 perc

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus, kényelmes fogás

Szervíz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült vágópengék

Vágásszélesség: 32 mm

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5–10

mm

Pontosság (lépcsők mérete): 1 mm-enként

Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások

Tisztítás: Leöblíthető tartozékok

Kijelző: Töltöttségjelző az adapteren

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat

