

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 5000

MultiPrecision pengrendszer

5 irányba mozgó, rugalmas
fejek

SmartClick precíziós
vágókészülék



S5210/06



Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt

Tízszer nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos penge.

*

A Shaver Series 5000 készülék gyors MultiPrecision pengrendszerének és teljesen mosható fejének köszönhetően gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.

Egyszerűen használható

- 40 perc vezeték nélküli borotválkozás
- 1 óra töltési idő
- 1 szintes akkumulátor- és utazózárlatok
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék
- Leöblítheti a borotvát a csap alatt

Kényelmes, alapos végeredmény

- 5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz
- A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért
- Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

- Rápatintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához

Fénypontok

MultiPrecision pengrendszer



Borotválkozzon gyorsan és alaposan. MultiPrecision Blade System pengrendszerünk felemel és elvág minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány húzással.

5 irányba mozgó, rugalmas fejek



Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek egymástól független mozgással biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

Super Lift&Cut Action



Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű Super Lift & Cut Action megoldásnak köszönhetően. Az első penge minden egyes szőrszálat megemel, a második penge pedig kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el azokat, így igazán sima lesz az eredmény.

Kioldás egyetlen érintéssel



Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan öblítse el a csap alatt.

LED-kijelző



Az intuitív kijelzőn fontos információk láthatók, így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a borotvából: - 1 szintes akkumulátor-jelző - Tisztításra emlékeztető jelzés - Akkumulátor lemerülését jelző fény - Borotvafej-cserére emlékeztető jelzés - Utazózárljelző

40 perc vezeték nélküli borotválkozás



Több mint 40 perc működési idő áll a rendelkezésére – ez nagyjából 13 borotválkozásnak felel meg – egy órás töltéssel. Ez a borotva csak vezeték nélküli módban működik.

1 óra töltési idő



Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel, mindezt a hatékony, energiatakarékos, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátornak köszönhetően. Végezzen gyorsöltést 5 perc alatt, és egy borotválkozás erejéig elegendő lesz a töltöttség.

SmartClick precíziós vágókészülék

Pattintsa fel bőrbarát precíziós formázónkat külseje tökéletessé tételéhez. Ideális a bajusz és a barkó gondozására.

Tartós használatra tervezve



Minden borotvánkra 2 éves, a világ minden részére kiterjedő garancia vonatkozik. Készülékeink minden feszültség mellett használhatók. A rendkívül tartós pengék 2 év után szorulnak csupán cserére.

Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Karbantartás: Védőkupak

Tápellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Működési idő: 40 perc / 13 borotválkozás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces gyorsfeltöltés 1 borotválkozáshoz

Készenléti mód: 0,1 W

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Szénszürke – csillogó fehér

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50

tartozékkal

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: MultiPrecision

pengerendszer, Super Lift&Cut Action

SkinComfort: Aquatec nedves és száraz

használathoz

Kontúrkövetés: 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

Egyszerű használat

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kijelző: 1 szintes akkumulátor-jelző,

Akkumulátor lemerülését jelző fény,

Töltésjelző, Tisztításra emlékeztető jelzés,

Körkéscserére emlékeztető jelzés,

Utazózárljelző

Üzemeltetés: Használat előtt húzza ki a

csatlakozót az aljzatból

