

# PHILIPS

13-in-1, gezicht,  
haar en lichaam

Multigroom series  
9000

13 hulpstukken

Zelfslijpende metalen mesjes

Tot drie uur gebruikstijd

Geschikt voor onder de douche

MG9720/90



## Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam Prestige-editie: 13-in-1 premium trimset

Perfectioneer uw stijl met de Prestige Edition-trimset, die onze Multigroom combineert met 13 hoogwaardige hulpmiddelen, waaronder zelfslijpende metalen mesjes en OneBlade Face+Body om nauwkeurig te trimmen en te scheren over elke haarlengte voor de ultieme styling

### Gebruiksvriendelijk

- Elk mesje gaat 4 maanden mee
- Berg 'm op en houd alles bij elkaar
- Beschermd dankzij garantie
- 180 minuten gebruikstijd
- Douchebestendig voor eenvoudig gebruik onder de douche en schoonmaken

### Trimresultaten

- Unieke OneBlade-technologie
- Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

### Veelzijdigheid

- Houdt neus- en oorhaar in toom
- Strakke lijnen
- Scheer haar af
- Knip uw haar op uw lengte
- Beschermt tegen wondjes op gevoelige plekken

## Kenmerken

### Zelfslijpende mesjes



De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.

### Unieke OneBlade-technologie



De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

### 13 hulpstukken voor gezicht, haar en lichaam



De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 13 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

### Neus- en oortrimmer



Voorkom wondjes en sneetjes, omdat de alles-in-één trimmer ongewenst neus- en oorhaar snel verwijdert.

### 7 schokbestendige kammen

Werk snel uw gezicht en haar bij met de zeven versterkte snijplaten. Het apparaat heeft 2 stoppelkammen voor trimmen op 1 mm en 2 mm, een instelbare baardkam, 3 haarkammen van 9 mm, 12 mm en 16 mm en 1 lichaamskam.

### Strakke lijnen



Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.

### Scheer haar af



Het OneBlade-scheerapparaat scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mes en voelt dus comfortabel. Scheer tegen de haargroei in en scheer haar van elke lengte eenvoudig af.

### Beschermingssysteem



Klik het huidbeschermingssysteem op de OneBlade voor een extra laag bescherming op gevoelige gebieden.

### Geschikt voor onder de douche



Deze trimmer is ontworpen om bestand te zijn tegen water, zodat u deze kunt gebruiken onder de douche en eenvoudig kunt afspelen onder de kraan.

### Tot 180 minuten gebruikstijd



U kunt deze Philips-trimmer tot 180 minuten snoerloos gebruiken na 3 uur opladen. Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten biedt voldoende vermogen voor één volledige trimbeurt.

# Specificaties

## Creëer uw gewenste look

**Aantal hulpstukken:** 13 hulpstukken

**Stylingbenodigdheden:** Metalen trimmer, Trimmer voor neus en oren, Instelbare baardkam 3-7 mm, 2 stoppelbaardkammen, 3 haarkammen, OneBlade-handgreep, Extra OneBlade-mes, Opzetbaar beschermingssysteem, Opzetbare lichaamskam

**Bodygroom/Tondeuse/Gezichtsbehaving:**

Lange baard, Korte baard, Stoppelbaard, Scherpe lijnen, Gedetailleerde styling, Sik

## Accessoires

**Onderhoud:** Reinigingsborsteltje, Opbergkap

**Etui:** Opbergetui

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Opladen:** Volledig opladen in 3 uur, Snel opladen in 5 min (Multigroom), Volledig opgeladen in 4 uur (OneBlade)

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd:** 180 minuten (Multigroom), 60 minuten (OneBlade)

## Ontwerp

**Handvat:** Slipvaste rubberen greep

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** QP210, QP220, QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen\*  
**2 jaar garantie**

## Scheersysteem

**Knipelement:** Zelfslijpende metalen mesjes

**Unieke OneBlade-technologie**

## Gebruiksgemak

**Nat & droog:** Douchebestendig en eenvoudig schoon te maken

**Display:** Oplaadindicator, Batterij bijna leeg-indicator

**Onderhoudsvrij:** Geen olie nodig

