

PHILIPS

Epilator för våt- och torrepilering

Epilator Series
8000

För ben, kropp och fötter

Sladdlös användning

+ 9 tillbehör



BRE740/10



Effektiv epilering. Skonsam mot huden

Len hud i upp till fyra veckor

Philips Epilator i 8000-serien: Världens första epilatorer med keramiska pincetter för behagligare epilering. Fångar även de kortaste hårstråna med Double Action-teknik för len hud i flera veckor.

Enastående resultat

- Len hud i flera veckor med Double Action-teknik
- Vår snabbaste epilator

Komplett rutin bortom epilering

- Sätt fast rakhuvudet för att ta bort hår i känsliga områden
- Trimma former och bikinilinjier med bikinirimhuvudet
- Får silkeslena fötter med vår fotfil för pedikyr
- Kroppsexfolieringsborste för att förhindra inåtväxta hårstrån

En skonsam behandling

- 32 keramiska hypoallergena pincetter för en skonsam behandling
- Epilera i varmt vatten för extra komfort

Enkel och smidig att använda

- Bättre kontroll och räckvidd med ett ergonomiskt S-format handtag
- Upptäck de allra finaste hårstråna med Opti-light

Funktioner

Len hud i upp till fyra veckor

Double Action-teknik synkroniserar långa keramiska pincetter med kontinuerliga åtgärder för att få ett fast grepp om och ta bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Det breda epilatorhuvudet med 50 % längre pincetter tar bort mer hår åt gången*. Gör dig redo för len hud flera veckor framöver.

Vår snabbaste epilator



Våra pincetter roterar även snabbare per minut än Braun Silk-épil 9.

Utformad för att vara skonsam



32 keramiska pincetter tillverkade av hypoallergent material för en behaglig behandling. De glider lätt över huden med mindre friktion och bättre hudkontakt*. Känns bra mot huden enligt 91 % av kvinnor**.

Extra komfort i varmt vatten

Vår epilator är utrustad med en våt- och torrfunktion för en ännu skonsammare epilering. Varmt vatten får huden att slappna av, vilket gör behandlingen behagligare.

Hantera varsamt

Du får ett stadigt och behagligt grepp med det ergonomiska S-formade handtaget. Enheten är även sladdlös för maximal kontroll och så att du när hela kroppen enklare.

Upptäck de allra finaste hårstråna

Upptäck de allra finaste hårstråna med inbyggda Opti-light, som lyser tillräckligt nära huden för att du ska upptäcka återstående hårstrån.

Raka och trimma

Slutför din hårborttagningsrutin för känsliga områden med ett extra rakhuvud och en extra trimkam.

Styla bikinilinen

Trimma former och bikiniliner ned till 1 mm. För ett jämnt och prydligt epilerat bikiniområde.

Mjuka fötter på bara några minuter

Med vår roterande 3-i-1-precisionsskiva får du mjuka fötter på bara fem minuter. Använd den plana ytan för större områden, ovasidan för mindre områden och den böjda sidan för områden som är svåra att fila. Så enkelt är det.

Specifikationer

Tillbehör

Exfolieringsborste för kroppen
Fodral: Grundläggande
Rengöringsborste
Rakhuvud
Trimmerhuvud för bikinilinjen
Trimkam för bikinilinjen
Trimkam
Kåpa för känsliga områden
Kåpa för optimal kontakt
Fotfil för pedikyr

Effekt

Laddning: Snabbladdning, 2 timmars laddningstid
Batterityp: Litiumjon
Användningstid: upp till 40 minuter

Tekniska specifikationer

Spänning: 15 V/5,4 W
Pincetthastighet 2: 70 400 per minut
Pincetthastighet 1: 64 000 per minut
Antal pincetter: 32

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Lättanvänd

Trådlös
Handtag: S-format handtag
Våt och torr användning
Opti-light

Prestanda

Epileringsskivor: Keramiska skivor
Extra brett epileringshuvud

