

PHILIPS

Depiladora elétrica a
húmido/seco

Shaver series 7000
SensoTouch

DualPrecision e GyroFlex 2D

50 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Estilizador de barba e bolsa

RQ1175/17

Toque suave, pele macia

A máquina de barbear SHAPER Series 7000 da Philips proporciona um toque suave para um barbear delicado. O sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente aos contornos do seu rosto e corta mesmo os pêlos mais curtos com as suas lâminas DualPrecision."

Fácil de utilizar

- 50 minutos de barbear, 1 hora de carregamento
- Aparador da barba de encaixe com 5 regulações de comprimento
- Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis
- Base de carga mantém máq. barbear carregada e pronta a usar
- Indicador da bateria de 2 níveis com bloqueio de viagem
- Basta enxaguar

Suave para a pele

- Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e húmido refrescante
- SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

Um barbear rente e confortável

- Ranhuras e orifícios de corte cortam até os pêlos mais curtos
- Cabeças flexíveis de dupla direcção ajustam-se facilmente às curvas
- Lâminas Super Lift & Cut levantam pelos para os cortar mais rentes

Destques

Lâminas DualPrecision



Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos

Super Lift & Cut



O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

GyroFlex 2D



O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.

Aquatec p/ usar a húmido e seco



A vedação AquaTec para usar a húmido e a seco da Máquina de barbear elétrica permite-lhe escolher a forma de barbear que prefere. Pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante com gel ou espuma de barbear para um conforto extra da pele.

Máquina de barbear totalmente lavável



Basta abrir a cabeça e enxaguá-la abundantemente em água corrente.

SkinGlide



A superfície de barbear SkinGlide com fricção reduzida da Máquina de barbear elétrica desliza suavemente sobre a pele, para um barbear rente simples.

Utilização sem fios - 50 min.



Uma bateria de íões de lítio potente e com eficiência energética proporciona-lhe mais autonomia por carregamento. Carregue-a durante uma hora e terá até 50 minutos de autonomia sem fios. Carregue-a durante 3 minutos e terá energia suficiente para uma sessão de barbear.

Indicador da bateria de 2 níveis

O ecrã LED de vários níveis indica quando a bateria tem pouca carga, quando necessita de uma nova cabeça e quando o bloqueio de viagem está activo. O bloqueio de viagem evita que o produto se ligue acidentalmente. Prima qualquer um dos botões durante 3 segundos para activar o bloqueio de viagem, para que produto não seja ligado acidentalmente. Um símbolo de bloqueio vermelho indica quando o bloqueio de viagem está activado.

Estilizador de barba de encaixe



Mude o seu estilo com o acessório do estilizador de barba suave para a pele. Escolha entre 5 regulações de comprimento para criar tudo - desde a aparência de barba de 3 dias perfeita a uma barba curta aparada com perfeição. Pontas arredondadas e pentes evitam irritações da pele.

Base de carga

A base de carga dobrável foi concebida para se adaptar mesmo aos espaços mais pequenos, para que possa carregá-la onde quiser e levá-la consigo em viagem.

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tapa de protecção

Bolsa: Bolsa flexível

Fácil de utilizar

Visor: Indicador da bateria de 2 níveis, Indicador de carga cheia, Indicador de carga fraca, Indicador de carga, Indicação de carga rápida

Limpeza: Lavável

Carregamento: 1 hora, Recarregável, Carga rápida de 3 min. para 1 sessão de barbear
Tempo de barbear: Até 50 minutos

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Seguimento de contornos GyroFlex 2D

SkinComfort: SkinGlide

Sistema de barbear: Sistema DualPrecision,

Tecnologia Super Lift & Cut

Modelação: Aparador de encaixe suave para a pele

Design

Acabamento: Anel decorativo cromado escovado

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por RQ11

2 anos de garantia

