

Philips PerfectCare Aqua Ferro com gerador de vapor

Até 5 bares de pressão

Jacto de vapor de 180 g Depósito da água fixo de 2,2 L

GC8620

Engomar ultra rápido

sem necessitar de ajustes da temperatura

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.

Engomar rápido e potente

- Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil
- · Apropriado para água canalizada, encher a qualquer altura durante o engomar
- Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados
- Até 5 bares de pressão
- Economizador com o modo ECO
- A nova base SteamGlide é a base topo de gama da Philips
- Depósito de água grande totalmente visível de 2,2 L

Engomar rápido e potente

• Jacto de vapor até 180 g

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

- Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura
- É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar



Destaques

Tecnologia OptimalTemp



Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado, que controla com precisão a temperatura da base 2) Câmara de vapor ciclónica potente que fornece um vapor potente de forma consistente, tornando o engomar mais simples e mais rápido.

Descalcificação fácil



Desempenho de vapor de duração ultra longa: a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é a forma ideal para eliminar o calcário e para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor. O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando deve executar esta limpeza. Realize-a apenas quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o calcário para um copo.

Poupança de energia



Ao utilizar o modo ECO, com quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar.

Nova base SteamGlide



A nova base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Encher água canalizada a qualquer altura



O seu gerador de vapor foi concebido para usar água canalizada. Enquanto estiver a passar a ferro, quando acabar a água no depósito da água, pode voltar a enchê-lo facilmente sem ter de aguardar nem ligar o seu aparelho.

Suporte seguro



A tecnologia OptimalTemp inovadora da Philips garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Durante o engomar, não é necessário voltar a colocar o ferro na estação de base, basta deixar a base do ferro quente diretamente sobre as peças de roupa ou sobre a cobertura da tábua de engomar sem precisar de acessórios de descanso. Este não danificará nenhuma das suas peças de roupa que possam ser engomadas, nem a tábua. Isto torna o engomar mais fácil e com menos esforço dos pulsos.

Jacto de vapor até 180 g



O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações

Gestão do calcário

- · Aviso para limpeza do calcário
- · Adequado água da torneira
- Solução de limpeza do calcário: Easy De-Calc

Especificações técnicas

Voltagem: 220 - 240 V

Fácil de usar

- Enchimento e esvaziamento de água: Orifício de enchimento extra grande
- Tempo de aquecimento: 2 min.
- Enchimento a qualquer momento
- Capacidade do depósito de água: 2200 ml
- Seguro para todos os tecidos: Mesmo para tecidos delicados, como seda
- Liberdade de movimentos do cabo (rotativo):

Mobilidade do fio de 180 graus

- Compartimento do fio: Mola para o fio
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,7 m
- Arrumação para tubo flexível: Compartimento para arrumação do tubo flexível

Remoção rápida e eficaz de vincos

- · Base: SteamGlide
- Tecnologia OptimalTemp
 Alimentação elétrica: 2400 W
- Suporte seguro
- Pressão: Até 5 bares de pressão
- Jato de vapor: 180 g
- Vapor vertical
- Ponta de vapor
- Várias posições de vapor



Data de publicação 2023-10-13

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 87 10103 58925 9 www.philips.com