

# PHILIPS

Islak ve Kuru  
epilatör

Epilatör Serisi  
8000

Bacaklar, vücut ve ayaklar için

Kablosuz kullanım

+6 aksesuar

BRE730/05



## Güçlü epilasyon. Cilde karşı hassas 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt

Philips Epilatör Serisi 8000: Daha konforlu bir epilasyon için dünyanın ilk seramik cımbızlı epilatörleri. Double Action Teknolojisiyle en kısa tüyleri bile yakalayarak haftalarca pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

### Harika sonuçlar

- Double Action Teknolojisiyle haftalarca pürüzsüz bir cilt

### Epilasyonun ötesinde eksiksiz bir rutin

- Hassas bölgelerdeki tüyleri almak için tıraş başlığını takın
- Ayak törpüsüyle ayaklarınız yumuşacık olsun
- Vücut peeling eldiveni batık tüyleri önlemeye yardımcı olur

### Hassas bir uygulama

- Hassas bir uygulama için 32 seramik hipoalerjenik cımbız
- Ekstra konfor için ılık suda epilasyon yapın
- Hassas bölgeler için ekstra başlık ile birlikte

### Kolay ve zahmetsiz kullanım

- Ergonomik S şekilli gövdesiyle daha iyi kontrol ve erişim
- Opti-light işleviyle en ince tüyleri bile bulun
- Kolay epilasyon için optimum temas başlığı dahildir

# Özellikler

## 4 haftaya kadar pürüzsüz görünüm

Double Action Teknolojisi, uzun seramik cımbızları sürekli senkronize ederek 0,5 mm kadar kısa tüyleri sıkıca kavrar ve alır. %50 daha uzun cımbızlı geniş epilator başlığı tek seferde daha fazla tüy alır\*. Tekrar epilasyona ihtiyaç duymadan haftalarca pürüzsüz bir cilde sahip olun.

## Hassas olacak şekilde tasarlandı



32 seramik cımbız, konforlu bir uygulama için hipoalerjenik malzemeden üretilmiştir. Cildinizin üzerinde kolayca kayar.

## Ilık suda ekstra konfor

Epilatörümüz daha da hassas bir epilasyon için Islak ve Kuru Kullanım işlevine sahiptir. Ilık su cildinizi rahatlatır ve daha konforlu bir uygulama deneyimi sunar.

## Kolay kullanım

Ergonomik S şekilli gövdesiyle sağlam ve rahat bir tutuşun keyfini çıkarın. Ayrıca maksimum kontrol ve vücudunuzun her yerine ulaşabilmesi için kablosuzdur.

## En ince tüyleri bile bulun

Kalan tüyleri yakalayacak kadar cildinize yakın olan dahili Opti-light işleviyle en ince tüyleri bile bulun.

## Zahmetsiz epilasyon

Optimum temas başlığını kullanarak kolayca epilasyon yapın. Uyguladığınız bölgeyi hafifçe gererek cildinizdeki çekilme ve rahatsızlık hissini azaltır.

## Hassas bölgeler için

Yüz, koltuk altı ve bikini bölgenizde ekstra yumuşaklık için istenmeyen tüyleri kolayca almak üzere hassas bölge başlığını kullanın.

## Tıraş edin ve düzeltin

Ekstra tıraş başlığı ve düzeltme tarağıyla hassas bölgelerde tüy alma rutininizi tamamlayın.

## Dakikalar içinde pürüzsüz ayaklar

3'ü 1 arada hassas döner disk ile yalnızca 5 dakikada pürüzsüz ayaklara sahip olun. Daha geniş alanlar için düz yüzeyi, daha küçük alanlar için üst kısmı, törpülemesi zor alanlar için ise kıvrımlı tarafı kullanın. İşte bu kadar kolay.

# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

Temizleme fırçası  
Tıraş başlığı  
Düzeltilme tarağı  
Peeling eldiveni  
Hassas bölge başlığı  
Optimum temas başlığı  
Pedikür ayak törpüsü

## Güç

Pil Tipi: Li-ion  
Şarj: Hızlı şarj, 2 saat şarj etme süresi  
Kullanım süresi: 40 dakikaya kadar

## Teknik özellikler

Gerilim: 15 V/5,4 W  
Cımbız aksiyon hızı 2: Dakikada 70.400  
Cımbız aksiyon hızı 1: Dakikada 64.000  
Cımbız sayısı: 32

## Özellikler

Hız ayarları: 2 ayar

## Kullanım kolaylığı

Kablosuz  
Gövde: S şekilli gövde tasarımı  
Islak ve kuru kullanım  
Işık özelliği

## Performans

Epilasyon diskleri: Seramik diskler  
Ekstra geniş epilator başlığı

