



Philips Hairclipper series
3000
Saç kesme makinesi

Kendiliğinden bilenen metal
bıçaklar

13 uzunluk ayarı
45 dakika kablosuz kullanım/8 saat
şarj



HC3525/15

Kesintisiz güç, pratik saç kesimi

DuraPower teknolojisi: Pil ömrünü artırır

Hairclipper 3000 sayesinde her defasında pratik, hızlı ve eşit bir saç kesimi elde edersiniz. DuraPower teknolojisi uzun ömürlü pil performansı sunarken kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır

Kullanım kolaylığı

- Kolay temizleme için hızlı çıkan bıçaklar
- 8 saatlik şarjla 45 dk kablosuz kullanım
- Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tasarım

Performans

- DuraPower teknolojisiyle daha uzun pil ömrü
- Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar

Hassas uzunluk kontrolü

- Sakalları ve kirli sakalı toparlar
- Farklı uzunluk ayarlarına uyarlanabilir

Uzun ömürlü

- Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez
- Satın alma koruması garantisi

PHILIPS

Saç kesme makinesi

Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar 13 uzunluk ayarı, 45 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

Özellikler

DuraPower teknolojisi



DuraPower teknolojisi, bıçakların sürtünmesini azaltarak motoru ve pili aşırı yüklemeye karşı korur. Bu sayede, kesme makinenizin pil ömrü artar.

Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar



Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi keser.

13 kilitli uzunluk ayarı



Saçınızı istediğiniz uzunlukta kesin. 2 mm'lik artışlarla 1 mm ile 23 mm arasında 12 uzunluk ayarından birini seçin veya 0,5 mm'lik küçük bir düzeltme için tarağı çıkarın.

Ekstra ayarlanabilir sakal tarağı



Sakalınızı veya kirli sakalınızı kolayca düzeltmek için elektrikli saç kesme makineleri. Ayarlanabilir sakal tarağı, 2 mm'lik artışlarla 1 mm ile 23 mm arasında 12 uzunluk ayarına sahiptir veya 0,5 mm'lik küçük bir düzeltme için tarağı tamamen çıkarabilirsiniz.

Kablosuz ve kablolu kullanım



Maksimum güç ve özgürlük için kesme makinesini kablosuz kullanın. Güçlü NiMH pili, 8 saatlik şarjdan sonra 45 dakikaya kadar kablosuz güç sağlar.

Rahat tutuş



Philips saç kesme makineleri, kolay kullanım için tasarlanmış dokulu tutma yerine sahiptir.

HC3525/15

Böylece saçınızı kontrollü bir şekilde ve rahatça kesebilirsiniz.

Temizlemesi kolaydır



Elektrikli saç kesme makinelerinizi kolayca temizleyin. Bıçakları serbest bırakmak ve temizlemek için tek yapmanız gereken başlığı açmaktır.

Bakım gerektirmez



Bakımı kolay kesme gücü. Bıçaklarımızın hiçbir zaman yağlanması gerekmez.

Dünya çapında 2 yıl garanti



Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız 2 yıl garantilidir, yağlanmaları gerekmez ve dünya çapında tüm gerilim değerlerine uygundur.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Bakım: Temizleme fırçası
- Tarak: Ayarlanabilir saç tarağı, Ekstra ayarlanabilir sakal tarağı

Güç

- Çalışma süresi: 45 dakika
- Otomatik voltaj: 100-240 V
- Pil tipi: Ni-MH
- Şarj: 8 saatte tam şarj

Tasarım

- Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Servis

- Dünya çapında 2 yıl garanti

Kesme sistemi

- Kesici genişliği: 41 mm
- Kesici ünite: Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
- Uzunluk ayarı aralığı: 0,5 - 23 mm
- Uzunluk ayarı sayısı: 13
- Hassasiyet (adım aralığı): 2 mm aralıklar

Kullanım kolaylığı

- Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez
- Temizleme: Çıkarılabilir kesici, Yıkanebilir bıçaklar
- Çalışma: Kablolu ve Kablosuz kullanım



Yayın tarihi 2023-10-26

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 10103 97031 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com