

PHILIPS

Epilátor na mokré aj suché použitie

Epilator Series 8000

Na nohy a telo

Bezkáblvé použitie

+8 druhov príslušenstva



BRE735/00



Účinná epilácia. Jemná k pokožke

Jemná pokožka celé 4 týždne

Epilátor Philips 8000 Series: prvý epilátor na svete s keramickými pinzetami pre pohodlnejšiu epiláciu. Vďaka technológii Double Action zachytí aj tie najkratšie chlčky, aby vaša pokožka ostala hladká po celé týždne.

Výnimočné výsledky

- Jemná pokožka po celé týždne s technológiou Double Action
- Naš najrýchlejší epilátor

Kompletná starostlivosť aj mimo epilácie

- Pripojte holiacu hlavu na odstránenie chĺpkov v citlivých partiách
- Zastrihávanie a tvarovanie v oblasti bikín pomocou hlavice na zastrihávanie chĺpkov v oblasti bikín
- Peelingová kefka pomáha proti vrastaniu chĺpkov

Jemné ošetrovanie

- 32 keramických hypoalergénnych pinziet na šetrné ošetrovanie
- Epilácia v teplej vode pre väčšie pohodlie
- S dodatočným krytom na ošetrovanie citlivých partií

Jednoduché použitie bez námahy

- Lepšie ovládanie a dosah vďaka ergonomickej rukoväti v tvare písmena S
- Odhalte aj tie najmenšie chlčky pomocou svetla Opti-light
- Obsahuje kryt pre optimálny kontakt s pokožkou na jednoduchú epiláciu

Hlavné prvky

Hladký pocit až na celé 4 týždne

Technológia Double Action synchronizuje dlhé keramické pinzety pri nepretržitom pevnom uchopovaní a odstraňovaní chlčkov s dĺžkou už od 0,5 mm. Široká hlava epilátora s pinzetami dlhšími o 50 % odstraňuje viac chlčkov jedným ťahom*. Pripravte sa na hladké týždne bez starostí.

Náš najrýchlejší epilátor



Naše pinzety sa tiež otáčajú rýchlejšie než Braun Silk-épil 9.

Navrhnuté na šetrnosť



32 keramických pinziet z hypoalergénneho materiálu pre pohodlné ošetrovanie. Klžu ľahko po pokožke, vytvárajú menšie trenie a zároveň majú väčší kontakt s pokožkou*. 91 % žien potvrdilo príjemný pocit na pokožke**.

Mimoriadne pohodlie v teplej vode

Náš epilátor je vybavený funkciou na mokrá aj suchú pokožku na ešte jemnejšiu epiláciu. Teplá voda uvoľní vašu pokožku a umožní vám pohodlnejšie ošetrovanie.

Jednoduchá manipulácia

Vychutnajte si pevný a pohodlný úchop vďaka ergonomickej rukoväti v tvare písmena S. A takisto aj bezdrôtové napájanie pre maximálnu kontrolu a lepší dosah po celom tele.

Odhaľte aj tie najmenšie chlčky

Odhaľte aj tie najmenšie chlčky pomocou zabudovaného svetla Opti-light, ktoré je dostatočne blízko pokožky, aby ste zachytili aj zvyšné chlčky.

Epilácia bez námahy

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou sa postará o epiláciu bez námahy. Jemne rozťahuje ošetrovanú oblasť, čím znižuje ťahanie kože a pocit nepohodlia.

Pre citlivé partie

Na mimoriadne šetrné odstránenie nežiaducich chlčkov na tvári, v podpazuší a v oblasti bikín použite kryt na ošetrovanie citlivých miest.

Holenie a zastrihávanie

Doplňte svoj postup pri holení citlivých partií o prídavnú holiacu hlavu a zastrihávací hrebeňový nadstavec.

Vytvarujte si oblasť bikín

Zastrihávanie a tvarovanie v oblasti bikín na 1 mm. Pre rovnomernú a upravenú oblasť bikín.

Technické údaje

Príslušenstvo

Čistiaca kefka
Peelingová kefka na telo
Puzdro: Základné
Holiaca hlavica
Hlavica na zastrihávanie chlpkov v oblasti bikín
Zastrihávací hrebeň pre oblasť bikín
Zastrihávací hrebeň
Kryt na ošetrení citlivých miest
Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou

Príkon

Nabíjanie: Rýchle nabíjanie, Čas nabíjania
2 hodiny
Typ batérie: Li-ion
Čas používania: až 40 minút

Technické špecifikácie

Napätie: 15 V/5,4 W
Rýchlosť epilácie 2: 70 400 otočiek za minútu
Počet diskov: 32
Rýchlosť epilácie 1: 64 000 otočiek minútu

Vlastnosti

Nastavenie rýchlosti: 2 nastavenia

Jednoduché použitie

Telo: Držadlo v tvare písmena S
Bezkáblový
Na suché aj mokré použitie
Svetlo Opti-light

Charakteristika

Epilačné disky: Keramické disky
Extra široký nadstavec epilátora

