

Philips PowerPro Active  
Безмешковый пылесос

**2000 Вт**  
PowerCyclone 4  
Моющийся фильтр HEPA 10

**FC8631/01**



## Самая высокая мощность всасывания\*

### С технологией PowerCyclone 4

Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу Philips PowerPro Active с технологией PowerCyclone 4. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.

#### **Простой процесс чистки**

- Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

#### **Очищает воздух**

- Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

#### **Эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах**

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

#### **Эффективная уборка**

- Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха
- Мощный мотор 2000 Вт

**PHILIPS**

## Особенности

### Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

### Мотор мощностью 2000 Вт



Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.

### Система фильтрации EPA



Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей

способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

### Удобный для очистки контейнер



Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

### Удлиненная эргономичная ручка



Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

## Характеристики

### Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

### Дизайн

- цвет: Глубокий черный

### Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 473х304х301 миллиметра
- Вес изделия: 6 кг

### Забота об окружающей среде

- Упаковка: Более 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

### Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 80 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 370 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Воздушный поток (макс): 37 л/с

### Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1.7 л
- Выходной фильтр: Микрофильтр
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр HEPA 10, Моющийся фильтр EPA 10

### Простота использования

- Длина шнура: 6 м
- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Радиус действия: 9 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Алюминиевая телескопическая трубка
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 61749 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикorporативное тестирование, январь 2013 г.