



Philips Hairclipper series
5000
Aparat de tuns

Lame din titan

21 setări de lungime
Utilizare fără fir 60 min/încărcare
1 h

QC5370/15

Control absolut

Tunde-ți părul cu un plus de control cu acest aparat de tuns de la Philips. Utilizează roțița pentru a selecta lungimea dorită, cu ușurință. Obții precizie maximă cu ajutorul celor 21 de setări de lungime, putând alege între 0,5 mm și 21 mm.

Ușor de utilizat

- Pieptenele care urmărește conturul urmărește fiecare curbă a capului.
- 2 ani garanție, tensiuni din întreaga lume, nu este necesară lubrifiere
- Până la 60 de minute de funcționare fără fir după o încărcare de 1 oră
- Indică starea acumulatorului
- Curățare ușoară, dar temeinică

Performanță

- Performanță de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Control absolut

- 21 setări pentru lungime ușor de selectat și blocabile - 0,5 la 21 mm.

PHILIPS

Aparat de tuns

Lame din titan 21 setări de lungime, Utilizare fără fir 60 min/încărcare 1 h

Repere

Lame din titan



Lamele moderne din titan pentru performanță superioară de tăiere și ascuțime de durată

Făcut să reziste



Toate produsele noastre de îngrijire sunt construite să dureze. Acestea vin cu o garanție internațională de 2 ani și compatibilitate universală cu sursa de curent și nu necesită niciodată lubrifiere.

100 % rezistent la apă



Fiind 100 % rezistent la apă, aparatul de tuns barba poate fi clătit sub jet de apă pentru o curățare temeinică și ușoară.

Urmărește fiecare linie



Aparatul de tuns urmărește delicat contururile capului pentru un tuns rapid, uniform și confortabil.

Setări pentru roțița de reglare lungime



Rotește butonul de reglare pentru a selecta și bloca setarea de lungime dorită. Pieptenele ajustabil unic oferă setări de lungime de la 3 mm la 21 mm, cu exact 1 mm între două lungimi. Sau îl poți utiliza fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Led pentru baterie



Ledul aprins continuu indică un acumulator încărcat, iar când este intermitent portocaliu vă mai rămân circa 10 minute de utilizare.

Baterii NiMH



Utilizează cu sau fără cablu pentru flexibilitate. Bateriile puternice NiMH durează până la 60 min după o încărcare de 1 oră. O încărcare rapidă de 10 minute îți oferă 10 minute de tundere, așadar este întotdeauna pregătit pentru tine.

QC5370/15

Specificații

Sistem de alimentare

- Tip baterie: Ni-MH
- Durată de funcționare: până la 60 minute
- Durată de încărcare: 1 oră

Accesorii

- Perie de curățare

Design

- Mâner ușor: Panouri laterale
- Formă: Ergonomic

Service

- Garanție internațională 2 ani

Sistem de tăiere

- Lățime element de tăiere: 41 mm
- Numărul setărilor de lungime: 21
- Gama setărilor de lungime: 0,5-21 mm
- Nu necesită întreținere - Nu necesită ulei
- Precizie (dimensiunea pașilor): cu 1 mm
- Material pentru tăiere: Oțel inoxidabil cu înveliș pe bază de titan

Ușor de utilizat

- Afișaj: Indicator încărcare
- 100% lavabil: Curățare la robinet
- Pieptene 2D expert



Data apariției 2024-02-17

Versiune: 4.4.1

EAN: 87 10103 58457 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com