

PHILIPS

AVENT

Smart-Babyphone

Für Smartphone und Tablet

Kompatibel mit iOS und Android

Testen Sie jetzt die kostenlose App

 Product Picture

SCD860



Immer in Kontakt mit Ihrem Baby, egal wo Sie sind

Mit dem Smart-Babyphone können Sie und Ihre Lieben von jedem beliebigen Ort aus auf Ihr Baby aufpassen. Mit der App können Sie zwischen Netzwerken wechseln und die Audio- und Videoqualität für die beste Verbindung zu Ihrem Baby optimieren.

An Ihre Anforderungen angepasst

- Mehrfarbiges Nachtlicht beruhigt Ihr Baby zur Schlafenszeit
- Personalisieren Sie Ihre Einstellungen zur Überwachung
- Auswahl an Schlafliedern für einen ruhigen Schlaf
- Beruhigende Gegensprechfunktion

Eine sichere und private Verbindung

- Unterstützt mehrere Kameras/Benutzer, laden Sie Ihre Lieben ein
- Überwachungsleistung ist abhängig von WLAN-Verbindung
- Verwenden Sie einfach den QR-Code, um die App herunterzuladen und einzurichten
- Bis zu 720p HD, Tag- und Nachtsicht

Besonderheiten

Sichere und private Verbindung

Die Verbindung ist absolut sicher und privat. Laden Sie mit bis zu 10 Konten Ihre Lieben dazu ein, zuzusehen – unabhängig von Ihrem oder deren Standort. Die App unterstützt bis zu 10 Kameras mit 3 gleichzeitigen Benutzern pro Kamera.

WLAN-Konnektivität

Sowohl Babyphone als auch App müssen mit dem Internet verbunden sein. Das Babyphone stellt über WLAN eine Verbindung zum Internet her, wodurch die Leistung des Geräts direkt von der Leistung Ihrer WLAN-Verbindung abhängig ist. Stellen Sie sicher, dass sich das Philips Avent Smart-Babyphone in Reichweite des WLAN-Routers befindet, oder verwenden Sie einen WLAN-Repeater/Powerline-Adapter mit integriertem WLAN, um das WLAN-Signal in der Umgebung des Babyphones zu verbessern. Ihr Smartgerät kann über 3G, 4G oder WLAN mit dem Internet verbunden werden. So können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf Ihr Baby aufpassen.

An Ihre Anforderungen angepasst

Sie können festlegen, wie und wann Sie die Produktfunktionen nutzen möchten – ganz egal, ob es sich um die Farbe des Nachtlichts oder um ein bestimmtes Schlaflied handelt.

Einfache Installation

Das Philips Avent Smart-Babyphone lässt sich unglaublich leicht einrichten. Laden Sie einfach die App herunter und verwenden Sie den QR-Code in der App, um die Kamera mit

Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk zu verbinden. Die App beinhaltet eine Anleitung für die ersten Schritte, in der zu Ihrer Unterstützung die Tasten und Funktionen der App erklärt werden.

Tag- und Nachtsicht

Sehen und hören Sie Ihr Baby Tag und Nacht. Die Kamera bietet erstklassige Audio- und Videoqualität mit bis zu 720p HD Tag- und Nachtsicht. Tagsüber in Farbe und nachts über Infrarot in Schwarzweiß.

Beruhigende Schlaflieder

Wiegen Sie Ihr Baby in den Schlaf, indem Sie eines der 10 beruhigenden Schlaflieder wiedergeben. Starten Sie die Schlaflieder direkt über die Kamera im Kinderzimmer, oder nutzen Sie den Fernzugriff über die App. Wählen Sie aus, welches Lied wann wiedergegeben werden soll.

Mehrfarbiges Nachtlicht

Verwenden Sie das mehrfarbige Nachtlicht, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen, die Ihr Baby sanft in den Schlaf begleitet. Starten Sie das Nachtlicht direkt über die Kamera im Kinderzimmer, oder nutzen Sie den Fernzugriff über die App. Sie können die Farbe des Lichts und den Timer einstellen, um den Zeitpunkt der Nachtlichtwiedergabe festzulegen.

Gegensprechfunktion

Beruhigen Sie Ihr Baby durch den Klang Ihrer Stimme über die App, egal wo Sie sind.

Daten

Eigenschaften

Anpassbarer Betrachtungswinkel

Digitales Zoomen und Verschieben: Ja, in App-Funktion

Gegensprechfunktion

Automatischer Nachtmodus: Infrarot

Einfache Einrichtung mit QR-Code

Mehrere Kameras beobachten: 10

Mehrere aktive Benutzer: 3 gleichzeitig

Nachtlicht: Mehrfarbig

Beruhigende Schlaflieder: 10

Tag- und Nachtsicht

Lieferumfang

Adapter

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Nennfrequenz: 50 bis 60 Hz

Lieferumfang

Smart-Babyphone

Wandhalterung

Software

Android-Kompatibilität: Version 4.4 und höher (Telefon/Tablet)

Videoqualität

Belichtung: Automatisch

Auflösung: Bis zu 720p HD (1.280 x 720)

Video-Codec: H.264

Weiß-Abgleich: Automatisch

Kameras

Umgebungslichtsensor

Öffnung: F2,8

Fokusmodus: Fest

Sensor: 1,3-Megapixel-Kamerasensor

Betrachtungswinkel: Querformat 57,7°,

Hochformat 44,9°

Brennweite: 0,2 bis 3 Meter

WLAN-Kamera: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, nicht mit 5 GHz kompatibel)

Software

Automatisches App-Update: Automatisches Firmware-Update für die Kamera

Installation: über Apple App Store oder Google

Play Store

iPad-Kompatibilität: Version iOS9 und höher, iPad 2 und höher

iPhone-Kompatibilität: Version iOS9 und höher, iPhone 4S und höher

iPod-kompatibel: Version iOS9 und höher, iPodTouch der 5. Generation und höher

