

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Shaver series 9000
SensioTouch

Cabezales UltraTrack

Recortador interno

60 min

Cepillo prof. limp. c/ control
lubric.

RQ1280/34



Máxima experiencia de control de lubricación y afeitada con el sistema GyroFlex 3D

La afeitadora Philips SensioTouch 3D proporciona la máxima experiencia en afeitada. El sistema GyroFlex 3D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas UltraTrack.

Sigue los contornos de tu rostro

- El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Fácil de usar

- Cepillo profesional de limpieza desmontable con control de lubricación
- Recortador de precisión que protege la piel
- Pantalla LED completa numérica multifunción

Para una afeitada realmente suave

- Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas
- Afeitadoras con tecnología Super Lift&Cut

Una afeitadora eléctrica que cuida tu piel

- Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Un afeitado perfecto todos los días

- El sistema Jet Clean+ limpia, lubrica y carga la afeitadora

Destacados

Afeitadora GyroFlex 3D

Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.

Cabezales UltraTrack



Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.

Tecnología Super Lift & Cut



El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

SkinGlide



La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Pantalla numérica multifunción



La pantalla LED completa numérica multifunción muestra el tiempo de afeitado restante e indica también cuando es necesario limpiar, cuando es necesario un nuevo cabezal, cuando está baja o completa la batería, y cuando está activado el bloqueo para viajes.

Cepillo profesional de limpieza desmontable



Control de lubricación más duradero que la limpieza manual*. Simplemente haz clic en el cepillo y dale a tu piel un 1 minuto de limpieza

profunda, lo que ayuda a limpiar profundamente tu rostro de grasas. Este cepillo puede utilizarse en combinación con tus propios productos de limpieza.

Recortador de precisión



Incluye un recortador de precisión exclusivo que evita el contacto innecesario con la piel. Es fácil de usar para recortar el bigote y las patillas.

Sistema Jet Clean+



El sistema Jet Clean+ limpia y lubrica las cuchillas y carga la batería después de cada uso. Jet Clean+ ofrece tres modos de limpieza: automático para uso normal, de bajo consumo para ahorrar un 40% de energía e intensivo para una limpieza a fondo.

Especificaciones

Información logística

Cantidad por caja A.: 2 piezas

EAN: 87-1010352336-9

Dimensiones: 13,6 x 25,5 x 24,5 (largo x ancho x alto) cm

Peso: 1.745 kg

Accesorios

Soporte: Base de carga plegable

Bolsa: Bolso de lujo

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Funda de viaje de lujo: Y

Sistema Jet Clean: Y

Cepillo de fácil montaje: Y

Potencia eléctrica

Tipo de batería: Iones de litio

Energía en modo de espera: 0,15 W

Tiempo de funcionamiento: 60 min

Consumo máximo de energía: 5.4 W

Voltaje automático: 100-240 V

Diseño

Color: Negro

Finalización: Marco cromado, Pantalla LED

Asa: Empuñadura delgada, Fácil sujeción, Agarre antideslizante

Servicio

Cabezal de repuesto: Reemplazo cada 2 años por el modelo RQ12

2 años de garantía: Y

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado UltraTrack, Cabezales de afeitado Speed XL, Exclusivo sistema Super Lift & Cut

SkinComfort: SkinGlide

seguimiento de contornos: GyroFlex 3D que sigue los contornos

Estilo: Recortador de precisión que protege la piel

Facilidad de uso

En seco y húmedo: Uso en húmedo y en seco, Jet Clean

Limpieza: Lavable

Pantalla: Indicador numérico de carga, Indicador de batería llena, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Candado de viaje, Indicador de limpieza, Indicador de reemplazo de cabezales de afeitado

Carga: 1 hora, Recargable, Inalámbrico, Carga rápida

Tiempo de afeitado: Hasta 20 días

Jet Clean+: 3 modos de limpieza, Automático, Limpia, lubrica y carga, Intensivo, Bajo consumo

