

PHILIPS

Rakapparat för våt-
och torrakning

Shaver series 7000

V-Track Precision PRO-blad

Flex-huvuden som roteras i 5
riktn.

SkinGlide-ringar

SmartClick-precisionstrimmer

SW7700/67



Skyddande rakning, minimal hudirritation

Känn kraften hos V-Track Pro!

Bemästra V-Track PRO för att raka även längre skäggstrån. De självslipande V-formade bladen i V-Track PRO – 72 drar mindre i skäggstråna vid rakning även på tredagars stubb.

Lättanvänd

- 60 min sladdlös rakning när batteriet är fulladdat
- En timmes laddningstid
- Rakapparaten kan sköljas under kranen
- 2-årsgaranti, spänning för användning i hela världen och utbytbara blad

Utformat för perfektion

- Flexhuvuden som böjer sig i fem riktningar och följer konturerna med mindre tryck
- V-track Precision PRO för den bästa rakningen på tredagarsstubb
- 72 roterande blad fångar upp och rakar av hårstrån från alla vinklar

Designad för maximal hudkomfort

- SkinGlide-ringar med beläggning som motverkar friktion så att den glider mjukt
- Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Få ut mesta möjliga av din rakapparat

- Trimmer med klickfäste för mustasch och polisonger

Funktioner

V-Track Precision PRO-blad



Få en perfekt, nära rakning. V-Track Precision PRO-bladen skjuter försiktigt varje skäggstrå till optimal skärposition för tredagarsstubb – även skäggstrån som är plana eller olika långa. Rakar 30 % närmare med färre drag, så att din hud förblir i toppskick.

72 självslipande blad



72 självslipande blad. 151 000 klipp per minut. Lämnar inte kvar några skäggstrån – oavsett i vilken riktning de växer.

SkinGlide-ringar



Upplev en behagligare rakning med antifriktionsringarna SkinGlide som är belagda med mikrosfärer. Tusentals små glasliknande rundade sfärer minskar friktionen och motståndet mellan rakapparaten och huden.

Det gör att rakapparaten smidigt och enkelt glider och hjälper till att skydda mot hudirritation.

Dynamic Flex-huvuden böjer sig i fem riktningar



Våra rakhuvuden böjer sig enkelt i fem riktningar, och följer försiktigt ansiktets och halsens konturer. Det krävs mindre tryck för att raka nära och huden påfrestas mindre.

Aquatec för våt- och torrakning



Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

60 min sladdlös rakning



Du får 60 minuters drifttid – det är ungefär 20 rakningar – på en timmes laddning. Den här rakapparaten fungerar endast i sladdlöst läge.

En timmes laddningstid



Raka längre med varje laddning tack vare vårt kraftfulla, energieffektiva och hållbara litiumjonbatteri. Gör en snabb laddning i 5 minuter så har du tillräckligt med ström för en rakning.

Tvättbar rakapparat



Öppna bara rakhuvudet och skölj det noggrant under rinnande vatten.

SmartClick-precisionstrimmer



Sätt på våra hudvänliga precisionstrimmer för att lägga sista handen vid ditt utseende. Den är perfekt för att trimma mustaschen och polisongerna.

Specifikationer

Tillbehör

SmartClick: Precisionstrimmer

Fodral: Resefodral

Programvara

Programuppdatering: Philips erbjuder relevanta programvaruuppdateringar under 2 år efter inköpsdatum

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Laddning: 1 timme för full laddning,

Snabbladdning på fem minuter för en rakning

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 60 minuter/20 rakningar

Standbyeffekt: 0,1 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Design

Färg: Star Wars Light Side

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH70

2 års garanti

Rakningsresultat

Konturföljande: DynamicFlex-huvuden böjer sig i fem riktningar

Raksystem: V-Track Precision PRO-blad, 72 självslipande blad

SkinComfort: SkinGlide-ringar, Hudvårdssystem, Aquatec för våt- och torrakning

Lättanvänd

Rengöring: Tvättbar

Våt och torr: Våt och torr användning

Användning: Sladdlös användning, Koppla ur före användning

